## **Panasonic**



### 取扱説明書

2022年度版 地図SDHCメモリーカード Fシリーズ用 RA/RE/RS/RXシリーズ用 LR710・720・810・820・830シリーズ用

# □ ■ CA-SDL22AD CA-SDL22CD

対応機種			
●CA-SDL22AD			
CN-LR710DFA	CN-LR820DFC	CN-RE03D/WD	CN-RX01D/WD
CN-LR710DFB	CN-LR830DFA	CN-RE04D/WD	CN-RX02D/WD
CN-LR710DFC	CN-LR830DFB	CN-RE05D/WD	CN-RX03D/WD
CN-LR720DFA	CN-LR830DFC	CN-RE06D/WD	CN-RX04D/WD
CN-LR720DFB	CN-RA03D/WD	CN-RE07D/WD	CN-RX05D/WD
CN-LR720DFC	CN-RA04D/WD	CN-RS01D/WD	CN-RX06D/WD
CN-LR720DFD	CN-RA05D/WD	CN-RS01DFA	
CN-LR810DFA	CN-RA06D/WD	CN-RS02D/WD	
CN-LR820DFA	CN-RA07D/WD	CN-RS02DFA	
●CA-SDL22CD			
CN-F1D	CN-F1D9VD	CN-F1XVD	CN-F1X10D
CN-F1DVD	CN-F1SD	CN-F1X10BD	CN-F1X10LD
CN-F1D9D	CN-F1XD	CN-F1X10BLD	

### ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●この説明書は大切に保管してください。

#### 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- ●年度更新版地図SDHCメモリーカード(2022年度版)
- ●取扱説明書(本書)