


取扱説明書

2023年度版 地図SDHCメモリーカード
F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V)用
RA/RE/RS/RXシリーズ用
LR710・720・810・820・830・840/LX840シリーズ用



品番 **CA-SDL23AD**
CA-SDL23CD

対応機種

●CA-SDL23AD

CN-LR710DFA	CN-LR820DFC	CN-RA05D/WD	CN-RS02D/WD
CN-LR710DFB	CN-LR830DFA	CN-RA06D/WD	CN-RS02DFA
CN-LR710DFC	CN-LR830DFB	CN-RA07D/WD	CN-RX01D/WD
CN-LR720DFA	CN-LR830DFC	CN-RE03D/WD	CN-RX02D/WD
CN-LR720DFB	CN-LR840DFD	CN-RE04D/WD	CN-RX03D/WD
CN-LR720DFC	CN-LX840DFA	CN-RE05D/WD	CN-RX04D/WD
CN-LR720DFD	CN-LX840DFB	CN-RE06D/WD	CN-RX05D/WD
CN-LR810DFA	CN-RA03D/WD	CN-RE07D/WD	CN-RX06D/WD
CN-LR820DFA	CN-RA04D/WD	CN-RS01D/WD	

●CA-SDL23CD

CN-F1D	CN-F1D9VD	CN-F1XVD	CN-F1X10D
CN-F1DVD	CN-F1SD	CN-F1X10BD	CN-F1X10LD
CN-F1D9D	CN-F1XD	CN-F1X10BLD	

ご使用前に「安全上のご注意」(P.2)を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管してください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 年度更新版地図SDHCメモリーカード(2023年度版)
- 取扱説明書(本書)