

## バージョンアップのしかた(続き)

### 7 再起動 をタッチする。

：ナビゲーションが再起動します。

### 8 地図更新 をタッチし、 はい をタッチする。


：地図データの書き替えを開始します。

※地図データの書き替えは約50分かかります。  
また、バージョンアップ終了後、自動的に年度更新版地図SDHCメモリーカードが初期化されます。

※地図データの書き替えが完了するまでは、ナビゲーション画面を表示しません。

- 地図データの書き替え中に、誤って車のキースイッチをOFFにした場合は、車のキースイッチをONにし、手順 **8** から操作してください。
- ナビゲーションの状態によっては、地図データの書き替えが中断する場合があります。この場合、 **開始** → **はい** をタッチして地図データの書き替えを再開してください。

地図データ書き替え中の画面



\*印…地図データの書き替え中に **中断** をタッチした場合、 **開始** → **はい** をタッチして地図データの書き替えを再開してください。

### 9 ナビゲーションが再起動するので、現在地の地図画面が表示することを確認する。

※確認後、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出してください。

### お知らせ

- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。

- ① **TILT** を10秒以上長押ししてモニターを開く
- ② 年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
- ③ 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
- ④ 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入して、再度バージョンアップを行う

※ロック状態の場合は、ロックを解除してください。

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。