

バージョンアップのしかた

F1D9GD **F1D9HD** **F1X10BGD** **F1X10BHD** **F1X10GD** **F1X10HD**

- 年度更新版地図 SDHC メモリーカードは、ロックしないでください。
- オーディオ機能を OFF にしてから作業を開始してください。
- ソフトウェア更新中は、絶対に車のエンジンを切らないでください。

バージョンアップは約 30 分かかります。

1 ディスプレイを十分に倒す



例：CN-F1X10BHD

2 年度更新版地図 SDHC メモリーカードを挿入する



- カチッと音がするまで差し込みます。

3 ディスプレイを起こす

4 **MENU** ▶ トップメニューから、 **情報・設定** ▶ **システム情報・設定** ▶ **ソフトウェア・地図更新** ▶ **更新** を 選ぶ

- ステータスバーを下に向かってスワイプし、通知画面の **更新データがあります。** を選んでも、同じ画面が表示されます。
- 更新を開始する画面が表示されます。

5 **はい** を選ぶ

- 更新内容の画面が表示されます。
- 画面に表示される内容を確認し、以下の操作を行ってください。
 - ・ソフトウェアのみ表示：
2回バージョンアップ操作が必要です、手順 **6** ~ **9** を行ってください。
 - ・ソフトウェアと地図更新が表示：
1回のバージョンアップ操作で完了します、手順 **6** ~ **7** を行ってください。
- **はい** を選ばない場合、年度更新版地図 SDHC メモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。年度更新版地図 SDHC メモリーカードを取り出し「LOCK」スイッチを確認し、手順 **1** から再度行ってください。

6 **更新する** を選ぶ

- バージョンアップを開始します。
- バージョンアップ中は、ナビゲーションをご利用できません。
- バージョンアップ中に再起動する場合があります。

7 更新完了のメッセージが表示されたら **OK** を選ぶ

- バージョンアップが完了したら、年度更新版地図 SDHC メモリーカードを取り出してください。
- 2回目のバージョンアップを行う場合は、年度更新版地図 SDHC メモリーカードを取り出さず、手順 **8** に進んでください。

2回バージョンアップが必要な場合

8 車のエンジンを切り、約 10 秒間待ってから、再度車のエンジンをかける

9 手順 **4** ~ **7** を再度行う

お知らせ

- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。