

ブラウザを起動 / 終了する

ブラウザとは
iモードやインターネットを利用するためのプログラムです。
ブラウザの操作によって画面が切り替わります。

各種設定画面 (新ブラウザ) 接続先選択画面 (新ブラウザ) ホームページ表示中



警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。


実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

ご使用前に


新ブラウザの場合 (CN-DV2520 以降の機種に対応)



お知らせ

カーナビゲーションに接続可能なiモード携帯電話が接続されていないときは、iモードセンターには接続されません。接続先を選択してから接続してください。(30ページ) ブラウザ設定で、「スタートページ」を「各種設定画面」に設定すると、ブラウザ起動時に各種設定画面になります。(58ページ) 2回目以降は、設定されている接続先に電話します。

旧ブラウザの場合 (CN-DV2000/2500/2000T/2020Tの機種に対応)



CN-DV2000の場合
メニュー画面 **インターネット** から
スタート を選ぶ

CN-DV2500の場合
メニュー画面 **マルチメディア** から
インターネットに接続する を選ぶ

接続	(30ページ)
プロバイダ変更	(30ページ)
設定内容変更	表示されたプロバイダの設定を変更 (24ページ)
キャンセル	キャンセル