

iモードの利用

新ブラウザ

iモードとナビゲーションを組み合わせると、さらに便利な使いかたができます。
ナビゲーションモニターの大きな画面で以下のサービスを利用できます。

サイト接続

iモード上のさまざまなサイト(番組)に接続し、情報を得ることができます。

サイトの情報は情報提供者が提供するものであり、NTT移動通信網株式会社が提供するものではありません。

メッセージサービス(34ページ)

サイトから情報を入手するサービスで、以下の2種類があります。

メッセージリクエスト(メッセージR)

メッセージフリー(メッセージF)



(メッセージフリーは今後開始される予定のサービスです。)

メッセージの自動着信

メッセージが届くとナビゲーションで取得するように設定できます。

メッセージが届くと、アイコンで表示されます。

サイト情報の例



iモードメール

iモードメール+ナビゲーションならではの便利機能が使えます。

メールが届くとナビゲーションで取得(push着信)する設定のしかたは22ページをご覧ください。


メールが届くと、アイコンで表示されます。

さらに、届いたメールを停車時に自動表示するよう設定できます。

現在地情報を自動で返信する

特定のアドレスから特定のタイトルのメールが届くと、現在地の情報を自動で返信するよう設定できます。(36ページ)

自分の車や仲間の車がどこにいるか、お互いに確認することができます。




インターネット接続

iモードからもインターネットに接続できます。

(iモード対応ホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。)

iモード検索

iモードのサイトを利用して施設を検索できます。




検索結果表示(地図表示)



検索した施設を行き先にし
たり登録したりできます。

iモードセンターに
接続する



ジョイスティック
実行ボタン

メニュー画面「情報」から



マルチメディアメニューに切り替える
を選ぶ

マルチメディアメニュー表示



Mobile から
iモード/インターネットを選ぶ

iモードメイン画面表示



iモードセンターに接続
される。

工場出荷時:

iモードセンターに接続
接続先を変更したとき
は、iモードに設定しな
おしてください。
(ブラウザを起動させ
ると、設定されている接続
先に電話をします。)
(30ページ)

ジョイスティック/実行

