


# iモードの利用（サイト接続）


新ブラウザ

情報提供者によって用意されたさまざまなサイト（番組）がiモード上にあります。これらのサイトに接続し、情報を得ることができます。

サイト情報の例



メッセージサービス（下記参照）  
 サイトから情報を入手するサービスの1つです。  
 メッセージリクエスト（メッセージR）  
 サイトと契約し、必要なメッセージを自動で受信できます。  
 メッセージフリー（メッセージF）  
 サイトとの契約が不要の無料のメッセージを受信できます。  
 （今後開始される予定のサービスです。）




メッセージの自動着信  
 メッセージが届くとナビゲーションで取得（push着信）するように設定できます。  
 push着信を「する」に設定してください。（22ページ）  
 「する」に設定すると、メッセージはナビゲーションに保存され、iモード携帯電話には保存されません。  
 「しない」に設定すると、メッセージはナビゲーションでは取得できません。  
 メッセージが届くと、アイコンで表示されます。




メッセージリクエスト    メッセージフリー


サイトに接続する



**お知らせ**  
 サイトの選択のしかたは、iモードの取扱説明書をご覧ください。



メッセージを読む



**お知らせ**  
 メッセージ受信の設定は、iモード携帯電話から行います。（ナビゲーションから行うことはできません。）詳しくは、iモード携帯電話の取扱説明書や、メッセージを提供しているサイトの資料などをご覧ください。

使いかた（新ブラウザ）