




ホームページの間を移動する




リンクされた別のページを表示するには



カーソルが指マークに変わったときに[実行]を押す




リンクされた別のページに切り替わる




すでに見たページの間を移動するには

[広域]...次のページへ




[詳細]...前のページへ


ページを指定して表示させる




ブラウザ画面で [メニュー] を押し、



URL指定を選ぶ



URLを入力し [終了] を選ぶ



指定したページが表示される

お知らせ

URL指定を選ぶと、表示中のページのURLが表示されます。

使いかた (新ブラウザ)

44

45