




地点を登録する

新ブラウザ




iモード検索で取得した地点（ など、38 ページ）および、iモードメール/電子メールで受信した地点（ マーク、52 ページ）は、以下の2とおりの方法で登録できます。

ブラウザ登録とは
詳細情報/メール本文を地点と一緒に保存することができます。
ただし、地点をメモリーカードに登録するので、ナビゲーションに本機とメモリーカードを接続する必要があります。


ポイント登録とは
詳細情報/メール本文は地点と一緒に保存されず、通常の登録ポイントと同じ情報のみ登録されます。

iモード検索/メールで取得した地点を登録する



電子メールまたはiモードメールで取得した地点の場合

メールを表示させ
(48 ページ)



ポイント表示 を選ぶ

ポイントの地図表示



にカーソルを合わせて選ぶ

iモード検索で取得した地点の場合

iモード検索を行う
(38 ページ)



登録したい地点の地図を表示させ (38 ページ)



マーク（ など）にカーソルを合わせて選ぶ

ブラウザ登録する場合



サブメニューから
ブラウザ登録 を選ぶ



メモリーカードに登録
されます

ポイント登録する場合



サブメニューから
ポイント登録 を選ぶ




ナビゲーション本体に
登録されます

行き先設定	行き先に設定
経由地設定	経由地に設定
ポイント登録	(上記参照)
ブラウザ登録	(上記参照)
情報登録	詳細情報/メール本文を表示

お知らせ

ブラウザ登録した地点を電子メールで送信すると、地点の詳細情報とメール本文は送信されません。
(52 ページ)
iモードメールではポイント表示は表示されません。メール上で緯度経度を選択すると、地図が表示されます。

ジョイスティック/実行



使いかた (新ブラウザ)