


地点を登録する


新ブラウザ

登録した地点を表示する

メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する を
選び、
表示する を選ぶ




リストから地点を選ぶ

1. ポイント登録地点
や で表示
2. ブラウザ登録地点(メール)
で表示
3. ブラウザ登録地点(iモード)
などで表示


の順で表示されます。

1. ポイント登録地点




選んだ地点の地図が表示される

2. ブラウザ登録地点(メール)



選んだ地点の地図が表示される

3. ブラウザ登録地点(iモード)




選んだ地点の地図が表示される

お知らせ

iモード検索で取得したブラウザ登録地点を消去すると、詳細情報も消去されます。
メールに添付されていたブラウザ登録地点を消去しても、メールの本文は消去されません。
メールが不要なときは削除してください。(48ページ)
地図が実際の地点と異なる場合があります。

ジョイスティック/実行
メニュー




使いかた(新ブラウザ)


上記の手順で地図を表示した後に以下の操作ができます。

ブラウザ登録地点の場合


ジョイスティック
実行ボタン



マークをカーソルで選ぶ
例) ブラウザ登録地点
(メール)の場合



サブメニューから
項目を選ぶ
(例: 情報表示)




メールが表示される

ブラウザ登録地点(iモード)の場合は、**情報表示**で詳細情報が表示されます。


行き先設定	行き先に設定
経由地設定	経由地に設定
ポイント登録	ポイントを登録
情報表示	メール本文 / 詳細情報を表示
消去	ブラウザ登録を消去

ポイント登録地点の場合


ジョイスティック
実行ボタン



マークをカーソルで選ぶ



サブメニューから
項目を選ぶ
(例: 情報表示)



登録ポイントの情報が表示される

行き先設定	行き先に設定
経由地設定	経由地に設定
情報表示	登録ポイント情報を表示
消去	ポイント登録を消去