

# 故障かな!?(iモード)

## iモード

### 症状

iモードセンターに  
接続されない

### 原因と処置

接続先として選択されていない。  
→iモードセンターを接続先として選択してください。

こんなメッセージが出たときは

### メッセージ

iモード対応の電話  
器が接続されてい  
ません。

### 原因と処置

携帯電話が通信カーナビゲーションに対応していない。  
→カーナビゲーションに接続可能なiモード携帯電話(P502i  
など)を接続してください。  
iモード携帯電話の接続が不完全。  
→iモード携帯電話の電源を入れ直し、コードの接続を確認してください。

iモード検索が実行で  
きません。

携帯電話が通信カーナビゲーションに対応していない。  
→カーナビゲーション接続可能なiモード携帯電話(P502iな  
ど)を接続してください。

iモード以外の回線  
接続中は、検索で  
きません。

通常回線またはDoPaを使用中にiモード検索しようとした。  
→iモードセンターに接続してから検索してください。

走行中は音声発信  
できません。

走行中に音声通話の電話をかけようとした。  
→安全な場所に停車して電話をかけてください。

相手が話し中です。

電話をかけた相手が話し中だった。  
→少し時間をおいて、もう一度電話をかけてください。

決められた時間に  
応答がありません  
でした。

接続先からの応答がなかった。  
→少し時間をおいて、もう一度電話をかけてください。

### メッセージ

カードの容量が不足  
しています。不要な  
メール(メッセージ)  
を削除してください。

### 原因と処置

カードに空きメモリがない。  
→不要なメール(メッセージ)を削除してください。

メール(メッセージ)  
がセンターに届いて  
います。カーナビ  
ゲーションに表示す  
る場合には、  
PUSH着信の設定  
を変更してください。

故障ではありません。  
→メール(メッセージ)が届くとカーナビゲーションに表示で  
きるようにしたいときは、プロバイダ設定からiモードを選  
び、push着信を「する」にしてください。  
「する」にした場合、iモード携帯電話にはメール(メッセージ)  
は残りません。

通信回線を切断して  
ください。

回線をつないだままマルチメディアメニューから「DVD  
VIDEO」を選択した。  
→回線を切断してから「DVD VIDEO」を選択してください。

ポイント登録に  
失敗しました。

100件以上の地点がブラウザ登録されている。  
→不要な登録地点を削除してください。  
カードに空きメモリがない。  
→不要なメールやメッセージを削除してください。

ファイルが読め  
ませんでした。

データの取得が途中で失敗した。  
→ブラウザメニューの「再読込」を行ってください。