

# iモードを利用する

## サイト接続 / インターネット接続

**サイト接続**  
iモード上のさまざまなサイト（番組）に接続し、情報を得ることができます。

サイトの情報は情報提供者が提供するものであり、(株)NTTドコモが提供するものではありません。

iモードからもインターネットに接続できます。  
(iモード対応ホームページ以外は、正しく表示されない場合があります。)

**メッセージサービス**  
サイトから情報を入手するサービスで、以下の2種類があります。



- メッセージリクエスト（メッセージR）
- メッセージフリー（メッセージF）  
(メッセージフリーは今後開始される予定のサービスです。)

**メッセージの自動着信**  
メッセージが届くとナビゲーションで取得するように設定できます。(PUSH着信)

メッセージが届くと、アイコンでお知らせします。  
CN-DV3300の場合      CN-DV3020の場合



メッセージの読み方は、40ページをご覧ください。



## iモードメール

iモードメールの自動着信 / 自動表示  
iモードメールが届くとナビゲーションで取得するように設定できます。(PUSH着信)



iモードメールが届くと、アイコンでお知らせします。  
CN-DV3300の場合      CN-DV3020の場合



iモードメールの読み方は、40ページをご覧ください。

届いたiモードメールを停車時に自動表示できます。  
(⇒28ページ)

現在地情報を自動で返信する(⇒44ページ)  
特定のアドレスから特定のタイトルのメールが届くと、  
現在地の情報を自動で返信できます。  
自分の車や仲間の車がどこにいるか、お互いに確認することができます。



## iモード検索

iモードのサイトを利用して施設を検索できます。  
検索結果を などで表示します  
(⇒42ページ)



iモード  
iモードを利用する

