

# iモードを利用する

現在地情報を自動で返信する  
 特定のアドレスから特定のタイトルのメールが届くと、現在地の情報を自動で返信できます。  
 自分の車や仲間の車がどこにいるか、お互いに確認することができます。

**自動返信の設定をする**

**準備** 接続先をiモードに設定する (⇒34ページ)  
 PUSH着信を「する」に設定する(⇒28ページ)

各種設定画面から (⇒25ページ)

ジョイスティック 実行ボタン

自動返信の設定を選ぶ

自動返信を「する」に設定する。

返信する相手のメールアドレスとお好みのタイトルを入力し、設定を保存

左記の例の場合、「tarou@aaa.\*\*\*.\*\*」というアドレスから、「どこにいるの?」というタイトルのメールを受信したら、自動的に自車の現在地情報を相手に返信します。

**現在地情報を返信してもらう**

**準備** あらかじめ、現在地情報を返信してほしい相手に上記の設定を  
 してもらう。

メール作成画面で

ジョイスティック 実行ボタン

問い合わせる相手のアドレスと相手が設定したタイトルと同じタイトルを入力する

送信

問い合わせた相手の現在地情報のメールが返信されます。

緯度経度を選ぶと、相手の現在地が表示されます。

iモード  
 iモードを利用する