

















インターネットを利用する

<p>ページを登録する (ブックマーク)</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタン</p>	<p>[メニュー]を押し (ブックマーク画面を表示)</p>     <p>登録したいページを 表示させる</p> <p>ブックマーク を選ぶ</p> <p>登録 を選ぶ</p> <p>ページがブックマークに 登録されます。</p>	<p>お知らせ</p> <p>キャンセルを選ぶと、登録されせん。ブックマークの登録件数には上限があります。(URLの長さなどにより変わります。)</p>
<p>ページを表示する ブックマークから</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタン</p>	<p>ブックマーク画面から</p>   <p>表示したいページを選ぶ</p> <p>ページが表示されます。</p>	 <p>ジョイスティック/実行</p> <p>メニュー</p>
<p>登録を削除する ブックマークから</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタン</p>	<p>ブックマーク画面から</p>   <p>削除へ を選ぶ</p> <p>削除するページを選び、 削除 を選ぶ</p>	
<p>編集する ブックマークを</p>	 <p>ジョイスティック 実行ボタン</p>	<p>ブックマーク画面から</p>    <p>編集へ を選ぶ</p> <p>編集するページを選び 決定 を選ぶ</p> <p>名称、URLを入力し、 登録 を選ぶ</p>	

インターネット
インターネットを利用する