





# 地点を登録する

メールで受信した地点を登録する  
iモードで検索した地点や

iモード検索した地点 (  など、40 ページ) および、  
iモードメール / 電子メールで受信した地点 (  、54 ページ) を登録できます。

ジョイスティック 実行ボタン

マーク(  、  など)に

カーソルを合わせ  
実行を押す。

ブラウザ登録する場合  
ブラウザ登録を選ぶ

ポイント登録する場合  
ポイント登録を選ぶ

地点が登録されます。

ブラウザ登録とは  
地点をメモリーカードに登録します。  
iモード検索した地点の場合は、その地点の詳細情報を一緒に保存します。  
iモードメール / 電子メールで受信した地点の場合は、そのメール本文も一緒に保存します。

ポイント登録とは  
地点をカーナビゲーション本体に登録します。  
通常の登録ポイントと同じ情報のみ登録されます。  
詳細情報 / メール本文は保存されません。

登録した地点を表示する

ジョイスティック 実行ボタン

メニュー画面 [設定] から

登録ポイントを編集する  
表示するを選ぶ

リストから地点を選ぶ

ジョイスティック / 実行  
メニュー

選んだ地点の地図が表示されます。

サブメニューを表示させ、  
項目を選ぶ (例: 情報表示)

ブラウザ登録地点(iモード検索)の場合  
詳細情報が表示されます。

ブラウザ登録地点(メール)の場合  
メールが表示されます。

ポイント登録地点の場合  
情報が表示されます。

お知らせ  
カーナビゲーションにメモリーカードが挿入されていないとブラウザ登録した地点を表示できません。  
メールに添付されていたブラウザ登録地点を消去しても、メールの本文は消去されません。  
メールが不要なときは削除してください。  
(40、50 ページ)

地点を登録する  
地点の利用