


電話をかける

リダイヤルする（再ダイヤルする）

リモコンを使って

メニュー画面 **情報** から




モバイル/ハンズフリー
リダイヤル発信 を選ぶ



ダイヤル を選ぶ
リダイヤルします。

ジョイスティック/実行




ボイスコントロールで

発声/訂正 を押す



ご用は何ですか？



リダイヤルします。
「する」「しない」
でお話してください。



リダイヤルします。

地図を表示して電話をかける

リモコン操作で

地図を呼び出して



サブメニューが表示されて
いなければ、
実行 を押す

(サブメニューを表示)




TEL を選ぶ



確認 を選ぶ
地点に登録されている
番号に電話がかかります。

ジョイスティック/実行



お知らせ

サブメニューに **TEL** が表示され
ない場合は、その地点に電話番号の
情報はありませんので、電話を
かけることができません。
地図の呼び出しがたは、カーナビ
ゲーションの取扱説明書をご覧ください。

ボイスコントロールで

ボイスコントロールで
地図を呼び出して



「行き先設定」
「経由地設定」
「ポイント登録」
とお話してください。



電話する

地点に登録されている番号に
電話がかかります。

お知らせ

呼び出した施設に電話番号の情報
がない場合は、電話をかけること
はできません。
地図の呼び出しがたは、カーナビ
ゲーションの取扱説明書をご覧ください。

電話をかける
ハンズフリー