


電話をかける

登録ポイントリストを使って電話をかける

準備

登録ポイントに電話番号を登録してください。
(電話番号は、まちがえないように入力してください。)

登録ポイント情報表示画面




登録したボイスワード


電話番号

メニュー画面「情報」から

(ダイヤルリストを表示)



モバイル/ハンズフリー
登録ポイント発信




相手先を選ぶ




確認を選ぶ
電話がかかります。

登録ポイント情報または施設情報に電話番号が登録されている地点や施設に、ボイスワードで電話をかけることができます。



例) 登録ポイントに電話をかける



2 登録したボイスワードをお話ください。

お知らせ
登録地点にボイスワードを登録する方法は、カーナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

ボイスワードで電話をかける

電話を切る

本体リモコンまたはボイスコントロール用リモコンの
[発声/訂正]を押す



電話が切れます。

「ツー」という音などで、電話が切れたことを確認してください。
(切れていないと、通話料金が加算されます。)

お知らせ
携帯電話でも電話を切ることもできます。

電話をかける
ハンズフリー