

電話を受ける

ナビゲーションを起動した直後（PL画面表示中）にかかってきた電話を受けるときは、携帯電話で受けてください。（下記の方法で受けることはできません。）
通話中にPL画面が消えたら、自動的にハンズフリー通話に切り替わります。



禁止

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない

走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

安全の為、できるだけ運転者は走行中に通話しないでください

走行中の通話は、交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、通話してください。

電話がかかってきたら

ボイスコントロールで
電話に出る


準備

ボイスコントロールで電話を受けるには、
着信動作を 受話操作 に
音声認識着信 を する に
設定してください。
(☞60ページ)

電話がかかってきたら



着信音が鳴ります。
電話番号を表示します。
登録ポイントに登録して
いる番号から電話がかか
ると、その登録ポイント
の名称を表示します。



ハンズフリー通話ができます。

電話が切れます。

お知らせ

リモコンで電話に出ることもできます。

リモコン操作で
電話に出る


準備

リモコンで電話を受けるには、
着信動作を 受話操作 に
設定してください。
(☞60ページ)

電話がかかってきたら



着信音が鳴ります。



発声/訂正 を押す



ハンズフリー通話ができます。

出る(強制着信)
電話に自動的に


準備

強制着信で電話を受けるには、
着信動作を 強制着信 に
設定してください。
(☞60ページ)

電話がかかってきたら



着信音が鳴ります。




ハンズフリー通話ができます。

(着信拒否)
電話に出ない

準備

着信拒否で電話を受けるには、
着信動作を 着信拒否 に
設定してください。
(☞60ページ)

電話がかかってきたら



電話が切れます。
電話には出られません。

電話を受ける
ハンズフリー