


ヘルプネット HELPNETを利用するときは

⚠ 注意

エンジン始動時には、システムが正常に動作していることを確認してください

保守点検が正常に動作しない、または【HELPNET】が表示されない、通報ボタンが点灯しないなど、本機に異常がある場合は、システムが正常に動作せず通報ができない可能性があります。正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

車のエンジンをかける
またはACCに入れる



ナビゲーションと本機の
電源が入ります。
通報ボタンが点灯します。

(オープニング画面を表示)



(警告表示画面を表示)



リモコンの「実行」を押す

このようなメッセージが
表示されたら



HELPNETサービスが
利用できません。



HELPNETサービスが
利用できます。

サービス開始操作(手動保守点検)
をしていない場合は
手動保守点検を行ってください。
HELPNETサービスを退会した
場合は、
常にこの画面が表示されます。
(故障ではありません。)

HELPNETサービス状態表示について

		HELPNETサービスが利用できます。 (ナビゲーション起動直後は、通報 ボタンを押してから通報を開始す るまで10秒ほど時間がかかること があります。)
		手動保守点検または自動保守点検中 です。しばらくお待ちください。 (約2~3分)
		保守点検が正常に完了しませんでした。 手動保守点検してください。それ でもできない場合は、お買い上げの販 売店へご相談ください。
		通報中です。 一般電話などの通信はできません。

[]内の表示は、CN-DV3020の場合の表示です。
現在地画面または地図画面に表示されます。
表示内容は、HELPNETサービスの状態に応じて変わります。
必ず、確認してください。

お知らせ

オープニング画面または警告表示
画面表示中は、通報できません。

HELPNETを有効に利用するために

いざと言うときHELPNETサービスが利用できるように、日頃から下記のことを確認するように心掛けてください。

車のエンジンをかける前に確認していただきたいこと
携帯電話の電源が入った状態で本機に接続されていること

ナビゲーションと本機が起動したら確認していただきたいこと
画面上に【HELPNET】が表示されていること
通報ボタンが点灯していること
ナビゲーションに地図ディスクが入っていること
テレビモニターから音声が届くこと

携帯電話は、以下の設定を解除してください。
ダイヤルロック
ダイヤル発信禁止
ドライブモード/マナーモード
メモリ着信拒否/許可
着信転送
留守番電話
発信者電話番号非通知
キャッチホン
セレクションなど