

故障かな!?

iモード

症状

iモードセンターに接続されない。

原因と処置

接続先として選択されていない。
→iモードセンターを接続先として選択してください。

こんなメッセージが出たときは

メッセージ

iモード対応の電話機が接続されていません。

原因と処置

カーナビゲーションに接続可能なiモード携帯電話が接続されていません。
→接続可能なiモード携帯電話(P502iなど)を接続してください。
iモード携帯電話の接続が不完全。
→接続を確認してください。

iモード検索が実行できません。

カーナビゲーションに接続可能なiモード携帯電話が接続されていません。
→接続可能なiモード携帯電話(P502iなど)を接続してください。

iモード以外の回線接続中は、検索できません。

通常の回線またはDoPaを使用中にiモード検索しようとした。
→iモードセンターに接続してから検索してください。

相手が話し中です。

電話をかけた相手が話し中だった。
→少し時間をおいて、もう一度電話をかけてください。

決められた時間に応答がありませんでした。

接続先からの応答がなかった。
→少し時間をおいて、もう一度電話をかけてください。

メッセージ

カードの容量が不足しています。不要なメール(メッセージ)を削除してください。

原因と処置

カードに空きメモリがない。
→不要なメール(メッセージ)を削除してください。

メール(メッセージ)がセンターに届いています。カーナビゲーションに表示する場合には、PUSH着信の設定を変更してください。

故障ではありません。
→届いたメール/メッセージをカーナビゲーションに表示できるようにしたいときは、プロバイダ設定からiモードを選び、PUSH着信を「する」にしてください。
「する」にした場合、iモード携帯電話にはメール(メッセージ)は保存されません。

ポイント登録に失敗しました。

100件以上の地点がブラウザ登録されている。
→不要な登録地点を削除してください。
カードに空きメモリがない。
→不要なメールやメッセージを削除してください。

ファイルが読みませんでした。

データの取得が途中で失敗した。
→ブラウザメニューの「再読込」を行ってください。

URLを設定してください。

iモード検索サイトの設定がされていない。
→iモード検索サイトのURLを設定してください。