


リモコンの準備

電池の入れかた

1 ふたを開ける。




2 電池を入れる。


使用電池：単3形乾電池（R6PU）2個
電池寿命：通常の使用状態で約5ヶ月
（マンガン乾電池 / 常温時）

お願い

電池の⊕⊖表示をよく確かめて入れてください。
電池は早めに交換してください。
指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しないでください。



3 ふたを閉める。




お願い

電池がはずれないように、リモコンのふたをしっかりと閉めてください。

リモコンホルダーの取り付けかた


1 底面に両面テープを貼り付ける。



2 裏紙をはがし、固定する。

お願い

右図は、取り付けの一例です。運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けないでください。高温により変形することがあります。



使う前の準備

リモコンの準備