

地図を操作するには


地図を動かす（スクロールさせる）



ジョイスティックを動かしたい方向に倒す



倒したまま押し、早くスクロールします。



縮尺を変える



より広い範囲を見る



詳しい地図を見る



地図の種類を切り替える




「ビュー」を押す

押すごとに、ビューサブメニューと地図イメージが切り替わります。選んだあと約1秒間何もしないと、選んだ地図に切り替わります。


地図を傾ける

3Dキーを上下に倒す


立体




平面



3Dキーを押す




押すごとに、平面と立体が切り替わります。




地図を回転させる

3Dキーを左右に倒す



時計回り

反時計回り



地図の見かたと操作

地図を操作するには

地図画面の見かた

メニュー画面の操作を覚えよう

方位マーク
画面はヘディングアップ（進行方向が上の地図）の例。

縮尺表示
時計表示

GPSマーク
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示。

VICSタイムスタンプ表示
VICSに関する情報を表示。

チューナーマーク
FM多重チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

自車マーク
自車位置を表示します。

上図は、現在地画面の例

行き先・経由地の設定や本機のユーザー設定などは、メニュー画面を使って行います。

メニュー画面を表示させる

行き先メニューを押す。

メニュー画面を表示します。

項目を選ぶ

例：メニュー画面「行き先」から、
住所や施設で探す、ジャンルで探すを選ぶ場合は...

① 行き先を選ぶ。

② 住所や施設で探すを選び、決定を押す。

③ ジャンルで探すを選び、決定を押す。

ひとつ前の画面に戻すには

戻るを押す。

決定を押す前の画面に戻ります。

サブメニューについて

地図表示中に決定を押すと、サブメニューが表示されます。

地図の状態によって、表示されるサブメニューは異なります。(下記参照)

現在地の地図
(「現在地画面」と呼びます)
を表示しているときは

- 自宅探索
- ポイント登録
- 周辺検索
- 別道路切替
- ノースアップ

現在地以外の地図
(「地図モード画面」と呼びます)
を表示しているときは

- 行き先設定
- 経由地設定
- ポイント登録
- 周辺検索

ルート案内中は

- 再探索
- 別道路切替
- 自宅探索
- 迂回探索
- ポイント登録
- 周辺検索
- ヘディングアップ

地図の見かたと操作
メニュー画面の操作を覚えよう