


VICS について

VICS とは、FM 多重放送やビーコンから渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの情報をナビゲーションシステムに送信するシステムです。
VICSは（道路交通情報通信システム：Vehicle Information and Communication System）の略です。



お知らせ

本機の価格には、VICS 加入時に支払う料金が含まれています。
[2000年9月1日現在：300円(消費税別)]
詳細は、VICS 情報有料サービス契約約款の「料金の支払い義務」(第4章第13条)をご参照ください。(140ページ)
イグニッションスイッチをOFFする(エンジンを切る)とレベル1、2のデータは消去されます。

FM 文字多重放送について

FM 文字多重放送とは、FM ラジオ放送で音声以外の様々なデータを送信するものです。
VICS の交通情報以外に、文字情報(ニュース、天気予報など)や図形情報を表示します。

お知らせ

FM 多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
またFM 多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

FM 多重で VICS 情報を受信すると



渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報(レベル3)を自動的に表示する

VICS を受信している局を受信してからおよそ3分で、最初に受信した情報を表示します。それ以降は内容が更新されるごとに、情報が書き変わります。

ビーコンで VICS 情報を受信すると

ビーコンの下を通過し、
図形情報(レベル2)がある場合 文字情報(レベル1)がある場合 渋滞、規制、駐車場、SA・PA 情報(レベル3)がある場合



自動的に表示する



自動的に表示する



自動的に表示する

お知らせ

表示する/しないの設定ができます。(104ページ)
高速道路で、電波ビーコンレベル1を受信すると、
・各IC(インターチェンジ)までの所要時間を示すページが表示されます。
ページはジョイスティック(左右に動かす)で切り替えられます。
・ルート案内中は、降りるICまでの所要時間を示すページが最初に表示されます。
VICS レベル2(図形表示型)で自動表示されたときの補助地図は、縮尺と傾きの切り替えはできません。
音声読み上げ設定を「する」に設定していると、「文字情報(レベル1)」を読み上げます。
(106ページ)

VICS

情報を見る(VICS)