






メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作			
ルート探索・ルート案内に関する設定	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞22ページ)	3Dハイウェイ分岐案内を表示する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>探索・案内設定</b> を選ぶ</p> <p>ジョイスティック/決定</p>  <p>メニュー</p> <p>探索・案内設定 3 の画面を表示するには</p>  <p>ジョイスティックを左右に動かす</p>	2 	3 	
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞22ページ)	都市内高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。		<b>ハイウェイ入口案内</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	一般道拡大図 を表示する (☞22ページ)	交差点拡大図		拡大図(フロントビュー交差点拡大図、3D交差点拡大図、3D立体交差点拡大図)を表示する。	<b>ハイウェイ入口案内</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
		レーンガイド		3Dレーンガイドを表示する。	<b>一般道拡大図</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	方面看板を表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、方面看板の表示を設定する。		<b>方面看板表示</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	レーン看板を表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、レーン看板の表示を設定する。		<b>レーン看板表示</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ルートガイドを表示する (☞23ページ)	一般道でのルート案内中、ルートガイドの表示を設定する。		<b>ルートガイド表示</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ルートスクロールを設定する (☞69ページ)	ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。		<b>ルートスクロール</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
	残りの距離表示を設定する	残りの距離と到着予想時刻を「目的地」まで、または「経由地」までに設定する。		<b>残距離表示</b> を選ぶ	「目的地」 「経由地」を選ぶ	
	目的地方向の表示を設定する (☞66ページ)	現在地画面または地図モード画面で、目的地への方向直線の表示を設定する。		<b>目的地方向直線</b> を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	到着予想時刻の計算方法を設定する	到着予想時刻を計算する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合は、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速を入力する。		<b>到着予想時刻</b> を選ぶ	「自動」 「手動」を選ぶ 手動を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する	
	新旧ルート比較の設定をする (☞66ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更した際、変更前と変更後の比較画面を表示する。		<b>新旧ルート比較</b> を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える(ルート探索・ルート案内に関する設定)

ユーザー設定