

場所(ポイント)を登録する

登録ポイント

目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。ルート設定時などに便利です。最大200カ所(自宅を含む)まで登録できます。

登録ポイントの情報は、万一に備えてバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(☞ 応用編「スマートメディアを使う」参照)

覚えておきたい場所を登録する

ジョイスティック 決定ボタンで

現在地画面で

決定 を押し、サブメニューを表示させ、ポイント登録 を選ぶ

自車位置にポイントが登録されます。

地図モード画面で

カーソルを登録したいポイントに合わせ、決定 を押し、サブメニューを表示させ、ポイント登録 を選ぶ

お知らせ

登録したポイントには、マークを表示します。メニュー画面「設定」から「登録ポイントを編集する」地点を登録するでも登録できます。住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

ワンタッチ探索地点を登録する

登録ポイント200件の中から10件をワンタッチ探索地点に登録できます。10キーを使って、登録した地点までのルートをワンタッチで作ることができます。

ジョイスティック 決定ボタンで

地点を登録、変更するには

メニュー画面「設定」から

登録ポイントを編集する

ワンタッチ探索に登録する を選ぶ

新規登録

10キーで設定したい番号(空欄)を選ぶ

登録ポイントリストからポイントを選ぶ

場所を確認し、確認 を選ぶ


変更・解除

10キーで変更・解除したい番号を選ぶ


変更 / 解除 を選ぶ

ワンタッチ探索でルートを作るには

リモコンのカバーを開け、



を押す




10キーで地点を選ぶ



ルート探索終了後、ルート案内が始まります。

ジョイスティック/決定

メニュー



登録する


場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを呼び出す




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
表示する を選ぶ



登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の
地図が表示されます。

お知らせ


メニュー画面
行き先 **登録した地点で探す**
登録ポイントで探す
でも選択できます。
ルート探索で目的地、経由地、
出発地を設定しているときは、
その地点も呼び出せます。

登録ポイントの情報をみる




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
情報を編集する を選ぶ




登録ポイントを選ぶ



確認 を選ぶ

登録ポイント情報画面を表示



お知らせ

登録ポイント情報画面の内容
を編集するには、80 ページ
を参照してください。

ジョイスティックでカーソル
を登録ポイントに合わせ




指マーク(☞)を表示させ、
決定 を押す




情報表示 を選ぶ

登録ポイント情報画面を表示



ジョイスティック/決定


メニュー



登録する


場所を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを消去する（1地点消去）




ジョイスティック
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
消去する



1地点



消去する登録ポイントを選
ぶ



確認

カーソルを登録ポイント
に合わせ、



指マーク(☞)を表示させ、
決定




消去




確認

登録ポイントを
全て消去する
(全地点消去)




ジョイスティック
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から



登録ポイントを編集する
消去する




全地点



確認




ジョイスティック/決定

メニュー



登録する

場所を登録する（登録ポイント）


登録ポイントを編集する		操 作		
名称を入力する	<p>登録ポイント情報画面から (☞77 ページ)</p> <p>1 </p> <p><input type="button" value="名称"/> を選ぶ 名称を入力すると地図上にその名称を表示します。</p>	<p>2 </p> <p>名称を入力する (☞82 ページ)</p>	<p>3 </p> <p>入力終了後、<input type="button" value="完了"/> を選ぶ 最大 10 文字 (半角 20 文字) <input type="button" value="詳細"/> を選び、<input type="button" value="枠付き"/>、<input type="button" value="枠なし"/>、<input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ</p>	
パスワードを登録する	<input type="button" value="パスワード"/> を選ぶ	取扱説明書「応用編」をご覧ください。		
マークを変更する	<input type="button" value="マーク/サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク変更"/> を選ぶ	<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	
登録ポイントに近づく知らせるサウンドで	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	
	<input type="button" value="サウンドが鳴り始める距離"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	<input type="button" value="距離"/> を選ぶ	
	<input type="button" value="方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> 、または <input type="button" value="方向指定"/> を選び方向を指定する	
電話番号を入力する	<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	削除するには、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する	<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 20 文字 (半角 40 文字)
場所(位置)を変更する	<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を押す	
住所名を変更する		<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	最大 16 文字 (半角 32 文字)
登録した日付けを変更する	<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ	曜日は自動的に設定される (1600年1月1日以降)

登録する

場所を登録する (登録ポイント)

文字入力のかた


ひらがなを入力するには



ひら を選んで入力する。

ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に **小** を選んで入力する。

カタカナを入力するには



カナ を選んで入力する。

カタカナの小文字/半角を入力するには
カタカナ入力モード時に **小 / 半** を選んで入力する。

英数字を入力するには



英数 を選んで入力する。

英数字の小文字/半角を入力するには
英数入力モード時に **小 / 半** を選んで入力する。

記号を入力するには




記号 を選んで入力する。

漢字を入力するには

例) 「まつした」「松下」と変換する場合

- ① **ひら** を選んで、「まつした」と入力する。
- ② **変換** を選ぶ。
- ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。



例) 漢字入力モードから入力する場合

漢字 を選んで入力する。

ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。

「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。



お知らせ

漢字入力できる文字は JIS 第一水準の漢字です。
軌跡メモリー、登録ルート、登録ポイント
を編集するときに、10 キーで文字を入力することはできません。

入力モードを切り替える


文字 を押す

押すごとに、切り替わります。

ひら # **カナ** # **英数** # **漢字** # **記号**

お知らせ

施設名検索、個人名検索、電話番号検索での
個人名入力時には、入力モードを切り替える
ことができません。



登録する

文字入力のかた