

ボイスワード一覧表

周辺にある施設を呼び出すとき

・ 自車位置から半径 5 km (ルート案内中は進行方向 5 km、幅 500 m) にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワード	マルチボイスワード
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ・ちかくのあいしー
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー・ちかくのあいしー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちっぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる ちかくのふぁっしょんほてる・ちかくのほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱー)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしよっぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんたー)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニにえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけしょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしよっぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん)	ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん
近くの洋食レストラン (ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん)	ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん)	ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

地図上のマークを表示させるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしよきよ)	まーくしよきよ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしよきよ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしよきよ)	すたんどしよきよ
3D マーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼっとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3D マーク消去 (すりーでいーまーくしよきよ)	どらいぶすぼっとしよきよ・らんどまーくしよきよ
コンビニエンスストア表示 (コンビニにえんすすとあひょうじ)	コンビニにひょうじ
コンビニエンスストア消去 (コンビニにえんすすとあしよきよ)	コンビニにしよきよ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしよきよ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしよきよ)	いしゃしよきよ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしよきよ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしよきよ)	
名所表示 (めいしよひょうじ)	
名所消去 (めいしよしよきよ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしよきよ)	すきーしよきよ
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどしよきよ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしよきよ)	ぱーきんぐしよきよ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしよきよ)	ふぁみれすしよきよ
キャンプ場表示 (きゃんぷじょうひょうじ)	
キャンプ場消去 (きゃんぷじょうしよきよ)	
ショップ表示 (しよっぷひょうじ)	
ショップ消去 (しよっぷしよきよ)	
グルメ表示 (ぐるめひょうじ)	
グルメ消去 (ぐるめしよきよ)	
スポット表示 (すぼっとひょうじ)	
スポット消去 (すぼっとしよきよ)	
レジャー表示 (れじゃーひょうじ)	
レジャー消去 (れじゃーしよきよ)	

ボイス
設定など

ボイス
ワード
一覧表