

# ボイスコントロール(音声認識)の基本

## ボイスワードについて

### ボイスワードの認識率をよくするために

ボイスワードは大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。  
発声する人から 20 cm ~ 40 cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットしてください(⇒40 ページ)。  
発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉めてください。  
周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げてください。  
ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。音量は十分に下げてください。  
弊社カーオーディオをお使いの場合は、必ずナビミュートコードを接続してください。(⇒取付説明書)

同乗者に会話をひかえてもらってください。  
同乗者の声で間違っ認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音のあと、早めに発声してください。  
「ピッ」音のあと、しばらくの間発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

### お知らせ

以下のような場合、ボイスワードの入力を受け付けません。  
・発声が遅い ・発声が大きい(小さい) ・無音  
・発声単語の間隔が長い ・発声が不明確 ・「ピッ」音の前に発声した  
発音が似ている単語を入力すると、間違っ認識することがあります。  
(例：滋賀県と千葉県、二画面と右画面など)

## マルチボイスワード/施設名について


マルチボイスワード  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表：⇒42 ~ 49 ページ)

施設名は、通称でも入力することができます  
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。

例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど)	でいずにーらんど
東京国際空港(とうきょうこくさいくうこう)	はねだくうこう
東京ドーム(とうきょうどーむ)	びっぐえっく

## 音声認識候補画面について

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)



音声認識候補画面を表示

城山公園

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

設定する項目をお話してください。

1 項目を選択する  
ボイスコントロール用リモコンでは  
[発声/訂正] を押す。  
または  
本体リモコンでは  
ジョイスティックを上下に倒す。

2 選択した項目を決定する  
ボイスコントロール用リモコンでは  
地図が表示されるまで  
[発声/訂正] を押す。  
または  
本体リモコンでは  
[決定] を押す。

リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

ボイス  
基本

ボイスコントロール(音声認識)の基本

## エリア認識とは

自車位置を中心に半径 500 km 以内の範囲を 5 段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。(⇒24、41 ページ)


エリア認識が「する(出荷時の設定)」の状態では・・・  
直接行き先の施設名称を入力するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。  
(例：「ディズニーランド」と言うだけで、ディズニーランドの地図を表示します。)  
(ダイレクト施設名検索：⇒24 ページ)

エリア認識を「しない」に設定すると・・・  
行き先のジャンルを入力(発声)すると、日本全国の施設を対象に検索します。  
(ジャンルから地図を呼び出す：⇒22 ページ)  
行き先の施設名称を直接入力して検索することはできません。


# ボイスコントロール（音声認識）の基本

## ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または  
地図モード画面で、



現在地画面、地図モード画面以外が表示されている場合はボイスコントロールを起動できません。  
ルート探索中はボイスコントロールを起動できません。  
ボイスコントロール中は、オートリルート、DRGS、自動帰路探索は行いません。



地図を呼び出す	ボイスワード（18ページ）
地図表示	に関するボイスワード（28ページ）
ルート探索	に関するボイスワード（30ページ）
ポイント登録	に関するボイスワード（32ページ）
VICS	に関するボイスワード（36ページ）
その他	のボイスワード（38ページ）


### 1 ボイスコントロール起動時の案内音声について

起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「どちらまでですか？」と案内します。  
エリア認識を「しない」に設定すると（☞41ページ）「ボイスワードをお話してください」または、「ご用は何ですか？『行き先』 または『操作』とお話してください」と案内します。

### 2 画面表示と音声案内について

画面表示と音声案内の内容は、必ずしも一致しないことがあります。

## ボイスコントロールを中止する



ボイスコントロールが解除されます。  
(現在地画面に切り替わります。)

### お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・ナビゲーションが、「ご用は何ですか？（どちらまでですか？）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示したあと、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作したとき）
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき



# ボイスワードの基本的な使いかた

ボイスコントロール機能を使って、行き先、経由地や、登録ポイントの設定ができます。ボイスワードの組み合わせによって実行される内容が異なりますので、下の例を見てボイスワードの基本的な使いかたを覚えてください。

## ルートを探索するには

1 **発声/訂正** を押す (12 ページ)

2 音声の案内に従って音声入力する (例：施設名からルートを探索する場合)



- 1 施設名などを入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- 「へ行く」 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します。(行き先設定)
  - 「による」 地図の地点を経由地に設定します。(経由地設定)
  - 「を登録する」 地図の地点をポイントとして登録します。(ポイント登録)
- 認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。

# ボイスワードの基本的な使いかた

## ボイスワードヘルプ


本機が認識できるボイスワードが何かわからないときは...  
ボイスワードヘルプ画面を表示させると、主なボイスワードを検索できます。  
本書のボイスワード一覧表も、併せてご参照ください。(P.42 ~ 49 ページ)



ボイス  
基本

ボイスワードの基本的な使いかた

ボイスワードヘルプを手がかりに入力する




# 地図を呼び出すボイスワード

住所から地図を呼び出す

## 1 発声/訂正 を押す (☎12 ページ)

## 2 地図を呼び出す

(例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番1号の場合)




正しく認識しないときは

以下の方法を試してください。

- ・「<sup>おおあざ</sup> 県 市 町<sup>こあざ</sup> 大字なし」(または<sup>こあざ</sup> 小字なし)と入力する。
- ・「 県 市 町 丁目」まで続けて入力する。
- ・丁目、番地、号を入力するとき、「1丁目1番1」ではなく、「1の1の1」と入力する。

それでも正しく認識しないときは

都道府県から号までを分けて入力してください。



## 3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

### お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

ボイス  
地図呼出

住所から地図を呼び出す


# 地図を呼び出すボイスワード

電話番号・郵便番号から地図を呼び出す



## 1 発声/訂正 を押す (☎12ページ)

## 2 地図を呼び出す

電話番号で呼び出すときは






会社や公共機関などの電話番号の時は・・・




### お願い

電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。認識率を良くするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。複数の施設などでひとつの電話番号を登録している場合(会社の大代表の電話番号など)は、音声認識候補画面(☎11ページ)から施設を選んでください。




個人宅の電話番号の時は・・・



郵便番号で呼び出すときは



## 3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

-  行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
-  経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
-  ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

### お知らせ

検索した場所によっては、丁目、番地、号まで正確に検索できない場合があります。(詳しくは、基本編を参照してください。)

ボイス  
地図呼出


電話番号・郵便番号から地図を呼び出す

# 地図を呼び出すパスワード

ジャンルから地図を呼び出す


1 発声/訂正 を押す (☞12ページ)

2 地図を呼び出す



- 1 ボイスワード「施設」は、省略することができます。
- 2 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
  - 「へ行く」 行き先設定
  - 「による」 経由地設定
  - 「を登録する」 ポイント登録

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する



**お知らせ**

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。ジャンルのボイスワードは、43ページをご参照ください。

ボイス  
地図呼出

ジャンルから地図を呼び出す  
周辺の施設を呼び出す


周辺の施設を呼び出す

1 発声/訂正 を押す (☞12ページ)

2 周辺の施設を呼び出す  
(例：ファミリーレストランを検索する場合)



リモコンで目的のレストランを選ぶ



近くのレストランの地図が表示されます。



**お知らせ**

周辺施設のボイスワードは、44ページをご参照ください。自車位置（現在地）または選択した地図地点から5 km以内（ルート案内中は進行方向へ5 km、幅500 m）にある施設を最大100件まで検索して表示します。

**準備** エリア認識を「する」に設定してください。  
(☞41ページ)

エリア認識を「する」に設定すると・・・  
 自転車からの距離に応じて認識するジャンルを絞り込み、施設を検索します。  
 (自転車からの距離が近いほど、多くのジャンルを認識します)(☞右図)  
 そのために、直接施設名称を発声するだけで地図を呼び出せます。

エリア認識が「しない」の状態では  
 ジャンルから施設を絞り込むなどして検索してください。  
 (施設名を入力するだけでは、検索できません。)

**お知らせ**

エリア認識をしても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできます。

ダイレクト施設名検索をする


**1** **発声/訂正** を押す (☞12ページ)

**2** 地図を呼び出す



- <sup>1</sup> 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- 「へ行く」                    行き先設定
  - 「による」                   経由地設定
  - 「を登録する」              ポイント登録

自転車からの距離と呼び出せる施設(ダイレクト施設名検索)



ボイス  
地図呼出

施設の名前だけで地図を呼び出す(ダイレクト施設名検索)




# 地図を呼び出すボイスワード

個人名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す (☞12ページ)

2 個人名を入力する



**お知らせ** 個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。  
[2音以下の名字(例:「キタ」、「ニシ」)・名前(例:「ケン」、「アキ」)など]  
その場合は、リモコン操作で呼び出してください。(☞基本編)


ボイス  
地図呼出

個人名から地図を呼び出す  
施設名から地図を呼び出す

施設名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す (☞12ページ)

2 施設名を入力する



# 地図表示に関するボイスワード

地図上のマークを表示する

1 **発声/訂正** を押す (☎12 ページ)

2 地図上のマークを表示させる  
(例：ファミリーレストランのランドマーク表示する場合)



ご用は何ですか？



ファミリー  
レストラン表示



ファミリー  
レストランマークを  
表示します。

地図上にファミリーレストランの  
ランドマークが表示されます。



**お知らせ**

「ファミリーレストラン表示」  
「ファミリーレストラン消去」  
などの操作のボイスワードは、  
45 ページをご参照ください。

地図をスクロールする

1 **発声/訂正** を押す (☎12 ページ)

2 地図をスクロールさせる  
スクロール前



ご用は何ですか？



上



上

スクロール後




**お知らせ**

音声スクロールをした後に、  
さらにボイスコントロールで  
操作できます。  
音声スクロールも繰り返し実  
行できます。  
他のスクロールのボイスワードは、  
46 ページをご参照ください。

地図を切り替える

1 **発声/訂正** を押す (☎12 ページ)

2 地図を切り替える  
例) ドライビングマップを  
スタンダードマップに  
切り替える



ご用は何ですか？



スタンダード  
マップ



スタンダードマップ  
で表示します。

選んだ地図に切り替わります。



**お知らせ**

他の地図切替のボイスワードは、  
47 ページをご参照ください。

ボイス  
地図表示

地図上のマークを表示する  
地図をスクロールする  
地図を切り替える

# ルート探索に関するボイスワード

行き先を設定する  
地図を表示して

行き先にしたい場所の地図を表示させる



1 発声/訂正 を押す (☞12 ページ)

2 行き先に設定する



ご用は何ですか?



行き先を設定します。

ルート探索が開始されます




お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」の操作ができます。(☞14 ページ)  
ルート探索に関する他のボイスワードは、48 ページをご参照ください。

経由地を設定する  
地図を表示して

経由地にしたい場所の地図を表示させる



1 発声/訂正 を押す (☞12 ページ)

2 経由地に設定する



ご用は何ですか?



経由地を設定します。  
一般道路・高速道路  
どちらに設定  
しますか?



高速道路



高速道路  
上に設定  
します。

ルート探索が開始されます



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「経由地設定」の操作ができます。(☞14 ページ)  
ルート探索に関する他のボイスワードは、48 ページをご参照ください。

呼び出した地点から 100m 以内に高速道路がある場合のみ、高速道路、一般道路のどちらを通るかを選択できます。

行き先を設定する  
ワンタッチルート探索で

1 発声/訂正 を押す (☞12 ページ)

2 ワンタッチルート探索地点を呼び出す



ご用は何ですか?



ワンタッチ  
ルート探索



ワンタッチルート探索の  
登録番号を 0 ~ 9 で  
お話しください。



1



1

ルート探索が開始されます



お知らせ

ワンタッチ探索地点を登録してください。(☞基本編)

ルート情報を見る

1 発声/訂正 を押す (☞12 ページ)

2 ルート情報を表示させる



ご用は何ですか?



ルート情報



ルート情報を  
表示します。



リモコンでページが  
切り替わります。  
(☞基本編)

お知らせ

ルート情報に関する他のボイスワードは、48 ページをご参照ください。

ボイス  
探索

地図を表示して行き先を設定する 地図を表示して経由地を設定する  
ワンタッチルート探索で行き先を設定する ルート情報を見る

# ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示して  
ポイントを登録する

ポイント登録したい場所の  
地図を表示させる



1 **発声/訂正** を押す (☞12 ページ)

2 ポイントを登録する



ご用は何ですか？



ポイント登録




ポイントを  
登録します。



地図モード画面から行った場合  
カーソルの地点にポイントを登録  
現在地画面から行った場合  
自車位置にポイントを登録

お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けてポイント登録できます。(☞14 ページ)  
地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と入力(発声)すると、登録ポイント情報画面(☞34 ページ「登録ポイントにボイスワードを登録する」参照)が表示されます。  
登録したポイントには、マークを表示します。

地図上の登録ポイントを  
消去する

消去したい登録ポイントを  
呼出して、カーソルを登録  
ポイントに合わせ指マーク  
(☞)を表示させる。



1 **発声/訂正** を押す (☞12 ページ)

2 登録ポイントを消去する




ご用は何ですか？



消去



登録ポイントを  
消去します。  
「する」「しない」で  
お話しください。



する



登録ポイントが消去されます。


ボイス  
登録

地図を表示してポイントを登録する  
地図上の登録ポイントを消去する

# ポイント登録に関するボイスワード


登録ポイントにボイスワードを登録する

登録ポイント情報画面に、お好みのボイスワードを登録すると、そのボイスワードでかんたんに地図を表示できます。(200件まで)




ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **設定** から




登録ポイントを編集する、  
情報を編集する を選ぶ




リストからポイントを選  
ぶ



**確認** を選ぶ



**ボイスワード** を選ぶ



文字を入力し、**完了** を選ぶ

例) ママの勤め先(ママノマヅ)

自作のボイスワードを入力するときは、以下のことを考慮してください。

入力できるのはカタカナのみです(最大20文字)

小文字を入力するには「小」を選び、入力する文字を選ぶ。


以下のような単語は、ボイスワードとして入力できません。

- ・小文字ではじまる
- ・「ン」ではじまる
- ・長音(ー)ではじまる
- ・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

登録したボイスワードで呼び出す




1 **発声/訂正** を押す (⇐12ページ)

2 登録したボイスワードを入力する



- 1 登録したボイスワードを入力(発声)してください。
- 2 ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- |         |        |
|---------|--------|
| 「へ行く」   | 行き先設定  |
| 「による」   | 経由地設定  |
| 「を登録する」 | ポイント登録 |

3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

-  **行き先設定** → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
-  **経由地設定** → 地図の地点を経由地に設定します
-  **ポイント登録** → 地図の地点をポイントとして登録します

ボイス  
登録

登録ポイントにボイスワードを登録する  
登録したボイスワードで呼び出す

# VICS に関するボイスワード


VICS 情報を見る

VICS 情報を表示させることができます。


## 1 発声/訂正 を押す (12 ページ)

## 2 VICS に関する項目を入力する


VICS 図形情報を表示する場合



渋滞案内を表示する場合



FM 文字多重放送を表示する場合



### お知らせ

VICS 関連のボイスワードは、49 ページをご参照ください。

- 1 ボイスワード「操作」は、省略することができます。
- 2 「渋滞案内」「渋滞情報」「渋滞表示」のどれかを入力(発声)してください。
- 3 VICS オートスケールが「する」に設定されていると、VICS オートスケールを表示します。

ボイス  
VICS


VICS 情報を見る

# その他のボイスワード

各種設定を行う

1 発声/訂正 を押す (☎12 ページ)

2 設定内容を入力する



「地図色」と発声するごとに、地図色が以下のように変わります。

クリア → ソフト → クール → ディマー


お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。  
各種設定に関するボイスワードは、49 ページをご参照ください。

各種情報を見る

1 発声/訂正 を押す (☎12 ページ)

2 情報を表示させる



お知らせ

各種情報に関するボイスワードは、49 ページをご参照ください。

ボイス  
その他

各種設定を行う  
各種情報を見る


# ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

ボイスコントロール機能を設定する



メニュー画面 **設定** から




ユーザー設定を編集する  
システム設定 を選ぶ




音声認識 を選ぶ

音声ガイドを設定する




詳細 または 通常 を選ぶ

設定により答え方が変わります。




エリア認識を設定する



する または しない を選ぶ

する：ダイレクト施設名検索（エリア認識）を行うことができます。（24ページ）  
施設名を発声すると地図を表示します。施設名で「行き先設定」「経由地設定」「ポイント登録」の各操作をすることもできます。（出荷時の設定）  
しない：ダイレクト施設名検索（エリア認識）はできません。住所やジャンルで地図を表示させてください。

学習レベルをリセットする



レベルリセット を選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。  
学習レベル3が最も誤差の少ない状態です。

ボイス設定など

ボイスコントロール機能を設定する



# ボイスワード一覧表

## これから呼び出す地図を行き先にするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先 (いきさき)	

## 住所や電話番号、個人名などから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん
住所 (じゅうしょ)	
電話番号 / 0 ~ 9 (でんわばんごう)	でんわ
郵便番号 / 0 ~ 9 (ゆうびんばんごう)	ゆうびん

## 50音から地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設名検索 (しせつめいけんさく)	しせつめい
個人名検索 (こじんめいけんさく)	こじんめい

## 数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ぜろ)	
1 (いち)	
2 (にー)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ごー)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

## 設定等を操作するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
操作 (そうさ)	きのうそうさ
地図 (ちず)	
VICS (びっくす)	

## 施設のジャンルを入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん

## ジャンルから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
役所 (やくしょ)	やくば・やくしよ・しゃくしよ・けんちょう・とちょう
観光スポット (かんこうすぽっと)	
キャンプ場 (きゃんぷじょう)	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
警察署 (けいさつしよ)	けいさつ・ぼりす
公園 (こうえん)	ぱーく
ゴルフ場 (ごるふじょう)	ごるふ・ごるふくらぶ
病院 (びょういん)	いしゃ・ほすびたる
美術・博物・資料館 (びじゅつ・はくぶつ・しりょうかん)	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
名所・旧跡 (めいしよ・きゅうせき)	めいしよ・きゅうせき
スキー場 (すきーじょう)	すきー・すきーげれんで
神社・寺 (じんじゃ・てら)	じんじゃ・てら
ホール (ほーる)	こうかいどう・こんさーとほーる
温泉 (おんせん)	
フェリー (ふえりー)	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
JAF (じゃふ)	ろーどさーびす
空港 (くうこう)	ひこうじょう
道の駅 (みちのえき)	
城・城跡 (しろ・しろあと)	しろ・おしろ・じょうせき
動物園・植物園 (どうぶつえん・しょくぶつえん)	どうぶつえん・しょくぶつえん・どうしょくぶつえん
水族館 (すいぞくかん)	すいぞっかん・まりんぱーく
遊園地 (ゆうえんち)	
デパート (でぱーと)	ひゃっかてん
スタジアム (すたじあむ)	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
駅 (えき)	
交差点 (こうさてん)	
ホテル (ほてる)	
3Dマーク (すりーでいーまーく)	どらいぶすぽっと・すりーでいーらんどまーく
高速IC、SA、PA (こうそくあいしー・えすえー・ぴーえー)	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・ こうそくぱーきんぐえりあ
有料IC (ゆうりょういんたーちえんじ)	ゆうりょういんたー

ボイス  
設定など

ボイス  
ワード  
一覧表

# ボイスワード一覧表

## 周辺にある施設を呼び出すとき

・ 自車位置から半径 5 km (ルート案内中は進行方向 5 km、幅 500 m) にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワード	マルチボイスワード
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ・ちかくのあいしー
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー・ちかくのあいしー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちっぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる ちかくのふぁっしょんほてる・ちかくのほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱー)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしよっぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんたー)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニにえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけしょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしよっぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん)	ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん
近くの洋食レストラン (ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん)	ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん)	ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

## 地図上のマークを表示させるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしよきょ)	まーくしよきょ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしよきょ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしよきょ)	すたんどしよきょ
3D マーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼっとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3D マーク消去 (すりーでいーまーくしよきょ)	どらいぶすぼっとしよきょ・らんどまーくしよきょ
コンビニエンスストア表示 (コンビニにえんすすとあひょうじ)	コンビニにひょうじ
コンビニエンスストア消去 (コンビニにえんすすとあしよきょ)	コンビニにしよきょ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしよきょ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしよきょ)	いしゃしよきょ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしよきょ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしよきょ)	
名所表示 (めいしよひょうじ)	
名所消去 (めいしよしよきょ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしよきょ)	すきーしよきょ
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどしよきょ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしよきょ)	ぱーきんぐしよきょ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしよきょ)	ふぁみれすしよきょ
キャンプ場表示 (きゃんぷじょうひょうじ)	
キャンプ場消去 (きゃんぷじょうしよきょ)	
ショップ表示 (しよっぷひょうじ)	
ショップ消去 (しよっぷしよきょ)	
グルメ表示 (ぐるめひょうじ)	
グルメ消去 (ぐるめしよきょ)	
スポット表示 (すぼっとひょうじ)	
スポット消去 (すぼっとしよきょ)	
レジャー表示 (れじゃーひょうじ)	
レジャー消去 (れじゃーしよきょ)	

ボイス  
設定など

ボイス  
ワード  
一覧表

# ボイスワード一覧表

## 地図をスクロールさせるとき（地図を移動させるとき）

ボイスワード	マルチボイスワード
上スクロール（うえすくろーる）	うえ
大きく上スクロール（おおきくうえすくろーる）	おおきくうえ
小さく上スクロール（ちいさくうえすくろーる）	ちいさくうえ
下スクロール（したすくろーる）	した
大きく下スクロール（おおきくしたすくろーる）	おおきくした
小さく下スクロール（ちいさくしたすくろーる）	ちいさくした
右スクロール（みぎすくろーる）	みぎ
大きく右スクロール（おおきくみぎすくろーる）	おおきくみぎ
小さく右スクロール（ちいさくみぎすくろーる）	ちいさくみぎ
左スクロール（ひだりすくろーる）	ひだり
大きく左スクロール（おおきくひだりすくろーる）	おおきくひだり
小さく左スクロール（ちいさくひだりすくろーる）	ちいさくひだり
右斜め上スクロール（みぎななめうえすくろーる）	みぎななめうえ
大きく右斜め上スクロール（おおきくみぎななめうえすくろーる）	おおきくみぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール（ちいさくみぎななめうえすくろーる）	ちいさくみぎななめうえ
右斜め下スクロール（みぎななめしたすくろーる）	みぎななめした
大きく右斜め下スクロール（おおきくみぎななめしたすくろーる）	おおきくみぎななめした
小さく右斜め下スクロール（ちいさくみぎななめしたすくろーる）	ちいさくみぎななめした
左斜め上スクロール（ひだりななめうえすくろーる）	ひだりななめうえ
大きく左斜め上スクロール（おおきくひだりななめうえすくろーる）	おおきくひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール（ちいさくひだりななめうえすくろーる）	ちいさくひだりななめうえ
左斜め下スクロール（ひだりななめしたすくろーる）	ひだりななめした
大きく左斜め下スクロール（おおきくひだりななめしたすくろーる）	おおきくひだりななめした
小さく左斜め下スクロール（ちいさくひだりななめしたすくろーる）	ちいさくひだりななめした

## 地図を切り替えるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ（へでいんぐあっぷ）	
ノースアップ（のーすあっぷ）	
スタンダードビュー（すたんだーどびゅー）	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー（ばーちゃるびゅー）	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ（すたんだーどまっぷ）	
ハイウェイマップ（はいうえいまっぷ）	はいうえい
フロントビューマップ（ふるんとびゅーまっぷ）	ふるんとびゅー
ドライビングマップ（どらいびんぐまっぷ）	
ハイウェイサテライトマップ（はいうえいさてらいとまっぷ）	はいうえいさてらいと
都市高マップ（としこうまっぷ）	としこう
交差点拡大図（こうさてんかくだいず）	かくだいず
ハイウェイ分岐図（はいうえいぶんきず）	ぶんきず・はいうえいぶんきあない
メニュー（めにゅー）	めいんめにゅー
現在地（げんざいち）	
詳細（しょうさい）	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域（こういき）	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー（びゅー）	びゅーきりかえ
操作画面（そうさがめん）	
一画面（いちがめん）	いちがめんひょうじ
二画面（にがめん）	にがめんひょうじ
右画面（みぎがめん）	
左画面（ひだりがめん）	
最広域（さいこういき）	さいだい
最詳細（さいしょうさい）	さいしょう
10 m（じゅうめーとる）	
25 m（にじゅうごめーとる）	
50 m（ごじゅうめーとる）	
100 m（ひゃくめーとる）	
200 m（にひゃくめーとる）	
400 m（よんひゃくめーとる）	
800 m（はっぴゃくめーとる）	
1.6 km（いちてんろくきろめーとる）	いってんろくきろ
3.2 km（さんてんにきろめーとる）	さんてんにきろ
6.4 km（ろくてんよんきろめーとる）	ろくてんよんきろ
12 km（じゅうにきろめーとる）	じゅうにきろ
25 km（にじゅうごきろめーとる）	にじゅうごきろ
50 km（ごじゅっきろめーとる）	ごじゅっきろ

ボイス  
設定など

ボイス  
ワード  
一覧表

# ボイスワード一覧表

## ルート探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先設定 (いきさきせってい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
経由地設定 (けいゆちせってい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
ワンタッチルート探索/0~9(わんたっちーとたんさく)	
ルート消去 (るーとしょうきょ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ
へ行く (へいく)	にいく
による (による)	にたちよる

「 」は施設名、住所など

## ルート情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは

## ポイント登録に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ポイント登録 (ぼいんととうろく)	とうろくぼいんと・ぼいんと・ここをとうろくする
情報表示 (じょうほうひょうじ)	じょうほういちらん
を登録する (をとうろくする)	をとうろく
消去 (しょうきょ)	

「 」は施設名、住所など

## VICS 情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
全道路情報 (ぜんどうろじょうほう)	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
一般道情報 <sup>1</sup> (いっばんどうじょうほう)	いっばんじょうほう・いっばんどうじゅうたい
高速道情報 <sup>2</sup> (こうそくどうじょうほう)	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
図形情報 (ずけいじょうほう)	ずけいひょうじ・れべるつー
メディア切替 (めでいあきりかえ)	
表示 ON (ひょうじおん)	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
表示 OFF (ひょうじおふ)	びっくすじょうほうしょうきょ・じゅうたいしょうきょ
FM 文字 (えふえむもじ)	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
FM 図形 (えふえむずけい)	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
FM 所要時間 (えふえむしょうじかん)	えふえむれべるすりー
ビーコン文字 (びーこんもじ)	びーこんもじじょうほう・びーこんれべるわん
ビーコン図形 (びーこんずけい)	びーこんずけいじょうほう・びーこんれべるつー
ビーコン所要時間 (びーこんしょうじかん)	びーこんれべるすりー
放送局 (ほうそうきょく)	びっくすほうそうきょく・せんきょく
FM 文字多重 (えふえむもじたじゅう)	もじたじゅう
FM (えふえむ)	えふえむひょうじ
ビーコン (びーこん)	びーこんひょうじ
全メディア (ぜんめでいあ)	こんざいひょうじ
渋滞案内 (じゅうたいあんない)	じゅうたい

<sup>1</sup> ナビゲーションからのガイド音声は、「一般道路情報」になっています。

<sup>2</sup> ナビゲーションからのガイド音声は、「高速道路情報」になっています。

## 各種設定をする時 / 各種情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあっぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしょく)	いるへんこう・ちずしょくへんこう
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
エリア認識設定 (えりあにんしきせってい)	
エリア認識解除 (えりあにんしきかいじょ)	
GPS 情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・とりつけがめん
ヘルプ (へるぷ)	わからない・こまんど・おんせいこまんど

ボイス  
設定など

ボイス  
ワード  
一覧表