



# Panasonic

ポータブルナビ用 AC アダプター

品番 **CY-ZAC10D**

取扱説明書

この製品は、ポータブルDVDナビゲーションシステム（別売品\*1）専用のACアダプターです。ポータブルDVDナビゲーションシステムをコンセントに接続し、家庭内でテレビを見たり、ナビゲーションを使用することができます。

\*1 CN-P01VD（2001年4月現在）

ポータブルDVDナビゲーションシステムの取扱説明書も併せてよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 付属品・添付品の確認

- ACアダプター本体..... 1
- ACコード（2 m）..... 1
- 取扱説明書（本書）..... 1

## 仕様

- 外形寸法 : 50 mm x 26 mm x 128 mm  
(幅 x 高さ x 奥行き、コード含まず)
- 質量 : 300 g (コード含む)
- 入力 : AC100 V、50 Hz/60 Hz
- 出力 : DC12 V (3 A以下)
- 電源コード : 125 V対応
- 最大消費電力 : 36 W

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
お客様相談室 電話 0120-50-8729  
FAX 045-939-1939  
(土・日・祝日・弊社休日を除く 9:00 ~ 17:00)

YEFM283762  
F0401-1051

## 安全にお使いいただくために

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

分解・修理、および改造をしない

- 分解禁止** 分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

雷が鳴り出したら、電源プラグ等に触らない

- 禁止** 感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使用かたや、交流100V以外での使用はしない

- 禁止** たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグ等の抜き差しはしない

- 禁止** 感電の原因になります。

電源プラグ等のほこりなどは定期的にとる

- プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プラグ等は根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

故障や異常のまま使用しない

- 禁止** 万一、煙が出る・水がかかった・異臭がするなどが起こった場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。