


Panasonic



P-navi

ポータブルDVDナビゲーションシステム

取扱説明書

品番 **CN-P01VD**

こんなことができます

使う前の準備

地図の見かたと操作

ルートを作る

テレビを見る

1

かんたんガイド

すぐに

カーナビ
を
使いたい

ご使用前に、「ナビゲーションの操作編」の「安全にお使いいただくために」と「使用上のお願い」を必ずお読みください。

この説明書と、別冊の「ナビゲーションの操作編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



かんたんガイド

初めてお使いになるときや、すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編

本機の取り付けかた
カーナビゲーションの操作方法
テレビの見かた
別売品について
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 4
- さくいん (メニュー一覧から) 136
- さくいん (50音順) 138

上手にを使って快適なドライブを 4

各部のなまえとはたらき 6
リモコンの準備 8
電源を入れるには 10
自転車位置を確認する 12

地図画面の見かた 13
地図を操作するには 14
メニュー画面の使いかた 16
サブメニューの使いかた 18

行き先を探すには 20
いろいろな行き先の探しかた 22
経由地を設定・修正するには 24
走行中の案内について 26
FM VICSを受信すると 27
自宅へ帰るには 28

テレビを見るには 30

こんなことができます

使う前の準備

地図の見かたと操作

ルートを作る

テレビを見る

上手に使って快適なドライブを

行き先を決めて

行き先 情報 設定

主な方法で探す 他の方方法で探す

住所 ジャンル 電話番号 登録ポイント

自宅に帰る 行き先を取り消す

000遊園地 0473-54-****

400m 10:00 GPG

行き先設定 経路地設定 ポイント登録

十の位置を行き先として設定します

(20ページ)

START

交差点拡大図

210m 新宿5丁目

銀行

到着予想 9:30 1.7km

交差点をわかりやすく表示します。

3Dハイウェイ 分岐案内

この分岐 0.5km 直進

上野 野田

到着予想 9:30 1.7km

高速道路の分岐点を立体的に表示します。

3Dレーンガイド

90m 中野坂上

到着予想 9:30 1.7km

交差点のレーンを拡大してわかりやすく表示します。

3Dハイウェイ入口案内

200m 日本橋一丁目交差点

到着予想 9:30 1.3km

都市高速の入口をリアルに表示します。

料金所

レストラン

経路地を設定する

ルート設定

1	東京都千代田区東京駅	高速道優先
2	000レストラン	高速道優先
3		
4		
5	000遊園地	

探索開始 経路設定

経路地の設定を行います

(24ページ)

自宅に帰ろう

行き先 情報 設定

主な方法で探す 他の方方法で探す

住所 ジャンル 電話番号 登録ポイント

自宅に帰る 行き先を取り消す

(28ページ)

GOAL

自宅に帰る

こんなことができます

上手に使って快適なドライブを