

# 索引

## 機能編

### あ行

明るさ設定	76・77
安全上のご注意	6
案内モード	78・79
緯度・経度で	
インテリジェント・マップマッチング2	82
迂回探索設定	78・79
迂回探索	53
エリア情報	40・41
オートマップメモリー	26・27
オートリルート	78・79
音声設定	76・77

### か行

学習レベル	15
画面位置調整	76・77
カラー設定	76・77
規制情報	66
距離補正	14・15
緊急メッセージ	67
グラフィカルマップ	18
現在地画面	12・13
交差点拡大図	19
高速道路マップ	74・75

### さ行

細街路探索設定	78・79
細街路探索について	42
再探索	52
サテライトマップ	18
サブメニュー	12・13
残距離表示設定	78・79
自車位置測位の仕組み	82
自車位置精度について	83
自宅探索	26・27
自動帰路探索	78・79
車種設定	80・81
車速パルス	14・15
受信案内	80・81
VICSマーク表示	80・81
渋滞情報	65
渋滞情報表示	80・81
スクロール設定	74・75
スタンダードマップ	18
スタンダードマップ設定	74・75
セーフティマップ	19
セーフティマップ表示	78・79
走行軌跡表示	74・75
操作画面切り替え	25

### た行

地図画面について	12
地図上に表示される交通情報	66・67
地図ディスク	10・11・91

地図モード画面	12
チューナーマーク	20
注意警戒情報	67
駐車場，SA・PA情報	66
昼夜切替	76・77
電波ビーコン	64・65
電波ビーコンの受信について	85
ドライブスポットガイド	21
ドライブスポットガイド設定	74・75

### な行

二画面切り替え	24・25
ノースアップ	24・25

### は行

バーチャルシティマップ	18
バーチャルシティマップ表示	74・75
ハイウェイマップ	18
ビーコンでVICS情報を受信すると	65
光ビーコン	64
左画面	25
フロントワイド	74・75
ヘディングアップ	24・25
補助地図画面	22

### ま行

マップマッチング	82
右画面	25

### や行

優先道路	43
------	----

### ら行

ランドマーク	21
リニアスケール	25
料金案内	51
ルートスクロール	52
レーンガイド図表示設定	78・79

### 数字

1画面表示	24
2画面表示	24
3Dレーンガイド	19
3D立体交差点拡大図	19
3Dハイウェイ分岐案内	19
3Dランドマーク	21
10キー	44・45

### アルファベット

AVリンク	76・77
FMインフォメーション表示	80・81
FM多重放送の受信について	85
GPS	82
GPS信号を受信しにくい場所	84
VICSについて	64
VICS情報のマークの種類	66
VICS経路探索	65・80・81