



メニュー画面から操作をすることなく、10キーボタンでダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

① あ : 住所




② か : 駅




③ さ : 高速IC




④ た : 有料IC



⑤ な : ゴルフ場



⑥ は : ジャンル




⑦ ま : 名称



⑧ や : 詳細検索




⑨ ぶ : 登録ポイント



⑩ わん : TEL (電話番号)



\* : 住所や施設で探す



ルートを作る

行き先を探す(ワンタッチ検索で探す)