



通りたい道路を設定する

ジョイスティック決定ボタンで

詳細ルート設定画面から
(☞50 ページ)




設定したい道路区間を選ぶ



高速道優先、一般道優先
道路指定のいずれかを選ぶ


ジョイスティック/決定

メニュー



探索開始 を選ぶ
ルートを検索します。

道路指定 を選択する場合



高速 有料 国道 の
いずれかを選ぶ



リストが表示されるので
通りたい道路を選ぶ

お知らせ

高速道優先
高速道路を優先する。
一般道優先
一般道路を優先する。
道路指定
道路名を指定する。

指定した道路を通るルートが設定されないときには、指定道路の近くに経由地を設定してください。


ルートを
作る

ルートを詳細に作る


出発地・目的地を設定する

ジョイスティック決定ボタンで

詳細ルート設定画面から




出発地 (S マーク) または
目的地 (G マーク) を選ぶ



地図の検索方法を選び、
出発地または目的地を選ぶ



出発地または目的地を確認して、
決定 を押す




探索開始 を選ぶ
ルートを検索します。


帰り道を設定する

ジョイスティック決定ボタンで

詳細ルート設定画面から



帰路設定 を選ぶ



出発地と目的地が
入れ替わる



探索開始 を選ぶ
ルートを検索します。

お知らせ

経由地の順番も入れ替わります。
目的地周辺に到着したときに、自動で帰路探索を行うように設定できます。
(☞100 ページ)