






メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作		
VICSに関する設定	交通情報を利用してルート探索する (☞63ページ)	ルート探索時に、VICS 情報を利用したルート探索を行います。	1 	2 	3 
	文字情報を表示する (☞85ページ)	ビーコンで受信した文字情報を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS設定 を選ぶ	VICS経路探索 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	「する」 「しない」を選ぶ
	図形情報を表示する (☞85ページ)	ビーコンで受信した図形情報を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	ジョイスティック/決定 メニュー	文字情報 を選ぶ	「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ
	渋滞情報を表示する (☞86ページ)	渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。		図形情報 を選ぶ	「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ
	情報マークを表示する (☞86、87ページ)	事象・規制 駐車場	事象・規制マークを地図上に表示する。 駐車場マーク、SA・PA マークを地図上に表示する。	渋滞情報 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	「渋滞・混雑・渋滞なし」 「渋滞・混雑・不明」 「渋滞・混雑」 「表示しない」を選ぶ
	VICS 情報受信時の案内方法を設定する	案内方法は、 「音声」………「(……)」で VICS 情報を受信しました」の音声で案内します。 「ピープ音」………「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」…受信時の案内は行いません。	VICS 設定 2 の画面を表示するには 	VICSマーク を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	VICS オートスケール(渋滞末尾表示) (☞67ページ)	VICS 音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。	VICS受信案内 を選ぶ	VICS オートスケール を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	FM 文字多重情報を自動的に表示させる (☞90ページ)	FM 文字多重放送の文字情報を受信している場合、停車すると自動的に表示する。 走り出すと消去されます。	ジョイスティックを左右に動かす	VICS オートスケール を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
				FM インフォメーション を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ

利用に応じた設定に変える (VICSに関する設定)

ユーザー設定