

# 組み合わせる

車載用カメラの映像を見る


## 準備

車載用カメラとリバースコードを接続する。(☞取付説明書)  
カメラ入力が正しく設定されているか確認する。(☞124ページ)

車のシフトレバーを  
バック“リバース(R)”に入れる



車載用カメラの映像が表示されます。



## お知らせ

モニターが電源がOFFのときも、表示されます。

**MODE** を押して「VTR」または「AV」にモードを切り替えたときも、表示されます。

ビデオカメラの映像を見る  
車載用ビデオや

## 準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞取付説明書)




リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、  
**モード** を押す。

**MODE** を押して、  
ビデオモード (VTR または AV) に切り替える  
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。

ナビ/テレビ切り替えスイッチ

モード



## お知らせ

ナビゲーションモードを解除してください。

# **NAVI** 押す

リモコンで操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを  
NAVI側にして、**モード** を押す。

後席用(2台目)のモニターで楽しむ

## 準備

もう1台モニターを接続する。(☞取付説明書)  
(推奨品: TR-DK7LW6)

2台目のモニターには、前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。ただし、前席がナビゲーションの地図画面のときには、後席でテレビやビデオを見ることもできます。

2台目のモニターの映像/音声を切り替えるには

ナビゲーションモードのときに **MODE** を押す  
押すごとに



リモコンで操作するときは


ナビ/テレビ切り替えスイッチをTV側にして、  
**モード** を押す。

本機のモニター



ナビゲーションの映像と  
音声が出力されます。

2台目のモニター



テレビやビデオの映像が  
出力されます

## お知らせ

ナビゲーション(RGB接続)の映像は、出力されません。

組み合わせる

テレビ  
を使う