


# 行き先を探す


住所や施設で探す

住所で




ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **行き先** から




**住所や施設で探す**、  
**住所で探す** を選ぶ



県名・都市名（政令指定  
都市名）を選ぶ





市区町村を選ぶ




町名を選ぶ

ジョイスティック/決定



丁目、番地を選ぶ



号を選ぶ




地図が表示されます。

お知らせ

町名までしかわからないときなどは、**主要部** を選ぶと、その地域の地図を表示します。サブメニューを消したいときは、**戻る** を押してください。


ルートを作る

ジャンルで



ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **行き先** から




**住所や施設で探す**、  
**ジャンルで探す** を選ぶ



ジャンルを選ぶ



県名を選ぶ



施設名を選ぶ




地図が表示されます。

一覧表 ジャンル	公共	交通	文化	遊・泊	買い物	スポット
	役所 / 警察署 / 病院 / 公園 / JAF	駅 / 交差点 / 空港 / フェリー / 高速IC・SA・PA / 有料IC / 道の駅	名所・旧跡 / 神社・寺・城・城跡 / 美術・博物・資料館 / ホール / スタジアム	ホテル / 動物園・植物園 / 水族館 / ゴルフ場 / 温泉 / スキー場 / 遊園地 / キャンプ場	デパート	VISA C&C CLUB / 3Dランドマーク / 観光スポット


行き先を探す（住所/ジャンルで探す）

ガイド情報で



ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



**住所や施設で探す**、  
**ガイド情報で探す** を選ぶ



ジャンルを選ぶ




地方を選ぶ




都道府県を選ぶ



エリアを選ぶ



施設名を選ぶ  
これらのボタンは、表示  
されていても選べない場  
合があります。




MAP を選ぶ  
住所の表示を選んで  
地図が表示されます。




地図が表示されます。

ガイド情報画面での項目の選びかた



ジョイスティック で  
カーソル(矢印)を動かして  
項目を選ぶ




指マークが変わったら、  
決定 を押して、  
選んだ項目に決定する

ルートを作  
る


行き先を探す(ガイド情報/ハイウェイマップで探す)

ハイウェイマップで




ジョイスティック  
決定ボタンで


メニュー画面 **行き先** から



**住所や施設で探す**、  
**ハイウェイマップで探す** を選ぶ



表示したい路線名を選ぶ




始点から または IC・SA・PA  
を選ぶ



海老名 SA を選ぶ

1  
IC : インターチェンジ  
SA : サービスエリア  
PA : パーキングエリア



海老名 SA を選ぶ




MAP を選ぶ  
施設の情報を見るときは  
ガイド を選ぶ



地図が表示されます。

ジョイスティック/決定  
メニュー






# 行き先を探す

## 住所や施設で探す


## 名称やTELで探す

都市高マップで




ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から




**住所や施設で探す**、  
**都市高マップで探す** を選ぶ

例) 首都高速



表示したい路線名を選ぶ




**IC・SA・PA** を選ぶ  
全体図を見たいときには、  
**全体図** を選ぶ

例) 足立入谷：入口




**足立入谷：入口** を選ぶ




地図が表示されます。

名称（個人名・施設名）で




ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から




施設名から探すには  
**名称やTELで探す**、**施設名で探す**  
個人宅を探すには  
**名称やTELで探す**、**個人名で探す**  
を選ぶ



名称を入力し、  
**一覧表示** を選ぶ


過去に検索したことのある施設名称を探すには  
**履歴** を選ぶ

履歴が表示される



履歴の中から名称を選ぶ  
文字入力画面に戻り、名称が自動的に入力されます。

全ての履歴を削除するには  
**履歴削除** を選ぶ。



名称を選ぶ  
名称が多い場合は、  
**エリア** または **ジャンル** を選ぶと、名称を絞り込むことができます。



地図が表示されます  
個人宅の場合は、プライバシー保護のため電話番号は表示されません。

施設名・個人名の入力のしかた

ジョイスティック/決定ボタンで入力する

- ① ジョイスティックで文字を選ぶ。
- ② **決定** を押して決定する。

10キーで入力する

押すごとに、文字を切り替えて表示できます。  
「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、「う」「#」「え」の順で押してください。

1	あいうえおあいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつとっ	0	わをん`ー
5	なにぬねの	検索	入力完了
6	はひふへほ	#	カーソルの移動

個人名検索・施設名検索の精度について

個人宅、施設によっては、丁目、番地、号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。  
そのときは、検索した場所のある市町村・大字の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面上には「ピンポイントの情報が収録されていません。周辺部の地図を表示します。」というメッセージを表示し、検索された場所は「 付近」と表示されます。

本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。（☞146ページ）  
複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。  
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「コウチ」でも、「カワチ」や「カワウチ」で登録されている場合があります。


ルートを作る

行き先を探す「都市高マップ/名称（個人名・施設名）で探す」

# 行き先を探す


## 名称やTELで探す

電話番号で



ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から




名称やTELで探す、  
TELで探す を選ぶ

電話番号の入力は、  
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソル  
が移動します。  
10キーでも入力できます。



電話番号を市外局番入力し、  
**リスト** を選ぶ



電話番号を選ぶ  
電話番号の候補が0件の時は、  
市外局番+市内局番+\*\*\*\*  
のリストが表示されます。

(個人宅の電話番号の場合のみ)



「名字」を入力する  
(「なまえ」の入力は不要)



地図が表示されます。

ルートを作る


本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(P.146ページ)  
複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。  
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「コウチ」でも、「カワチ」や「カワウチ」で登録されている場合があります。

電話番号検索の精度について


検索した場所によっては、丁目、番地、号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。  
そのときは、検索した場所のある市町村・大字の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面上には「ピンポイントの情報が入録されていません。周辺部の地図を表示します。」というメッセージを表示し、検索された場所は「 付近」と表示されます。

郵便番号で




ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



名称やTELで探す、  
郵便番号で探す を選ぶ



郵便番号を入力し、  
**完了** を選ぶ



地図が表示されます。

郵便番号の入力は、  
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。  
10キーでも入力できます。

**お知らせ**


地図上には、サブメニューは表示されていません。表示させるには、**決定** を押してください。

緯度・経度で



ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から



名称やTELで探す、  
緯度経度で探す を選ぶ



緯度・経度を入力し、  
**完了** を選ぶ











地図が表示されます。

緯度・経度の入力は、  
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。  
10キーでも入力できます。

行き先を探す(電話番号/郵便番号/緯度・経度で探す)

# 行き先を探す

## 登録した地点で探す

<p>(オートマップメモリー) 以前に検索した地図から</p>	 <p>ジョイスティック 決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 <b>行き先</b> から</p>  <p>登録した地点で探す オートマップメモリーで探す を選ぶ</p>  <p>表示したい地図を選ぶ オートマップメモリーを 全て消去するときは <b>メモリークリア</b>を選ぶ。</p>  <p>地図が表示されます。</p>	<p><b>お知らせ</b> 以前に検索した地図は、リストに 7ヶ所まで表示されます。</p>
<p>登録ポイントから</p>	 <p>ジョイスティック 決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 <b>行き先</b> から</p>  <p>登録した地点で探す 登録ポイントで探す を選ぶ</p>  <p>ポイントを選ぶ</p>  <p>地図が表示されます。</p>	<p><b>お知らせ</b> ポイント登録のしかたは、 74 ページを参照してください。</p>

ルートを作る

行き先を探す(オートマップメモリー/登録ポイントで探す)




自転車から 10km 以内にある施設を 20 件まで検索します。

(広域検索)  
広い範囲で

決定 を押し、サブメニューを表示させ、



周辺検索、広域検索 を選ぶ



施設の種類の選ぶ



施設名を選ぶ



地図が表示されます。

お知らせ

検索結果を消去するには、施設の種類の選ぶ画面で「検索結果表示 OFF」を選んでください。

メニュー画面「行き先」から

住所や施設で探す

周辺の施設で探す

広域検索 でも探せます。


自転車から 5km 以内にある施設を 100 件まで検索します。

(詳細検索)  
詳しく


決定 を押し、サブメニューを表示させ、



周辺検索、詳細検索 を選ぶ



ジャンルを選ぶ



施設名を選ぶ



地図が表示されます。

お知らせ

メニュー画面「行き先」から

住所や施設で探す

周辺の施設で探す


詳細検索 でも探せます。

ルート設定していない場合


広域検索は自転車位置を中心に半径 10km 以内の施設を探します。  
詳細検索は自転車位置を中心に半径 5km 以内の施設を探します。

地図モード画面から探す場合

広域検索はカーソルの位置を中心に半径約 10km 以内の施設を探します。  
詳細検索はカーソルの位置を中心に半径約 5km 以内の施設を探します。



ルート案内中は、ルート沿線（自転車位置を中心に約 500m）から進行方向へ広域検索は約 10km 先までの施設を探します。  
詳細検索は約 5km 先までの施設を探します。



詳細検索の精度について


検索した場所によっては、丁目、番地、号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。

そのときは、検索した場所のある市町村・大字の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面上には「ピンポイントの情報が収録されていません。周辺部の地図を表示します。」というメッセージを表示し、検索された場所は「 付近」と表示されます。


メニュー画面から操作をすることなく、10キーボタンでダイレクトに、各検索画面を呼び出せます。

ワンタッチ検索で

① あ : 住所




② か : 駅




③ さ : 高速IC




④ た : 有料IC



⑤ な : ゴルフ場



⑥ は : ジャンル




⑦ ま : 名称



⑧ や : 詳細検索




⑨ ぶ : 登録ポイント



⑩ わん : TEL (電話番号)



\* : 住所や施設で探す



ルートを作る

行き先を探す(ワンタッチ検索で探す)