


走行軌跡を登録する

軌跡メモリー

車で走行した軌跡を記録して必要なときに呼び出せます（最大3パターンの軌跡）。
走行軌跡設定（☞100ページ）を「する」に設定してください。


軌跡メモリーの情報は、万ーに備えてバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。
（☞ 応用編「スマートメディアを使う」参照）

走行軌跡を登録する




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリーを編集する
走行軌跡を登録する を選ぶ




軌跡名称は、自動的に登録
されます。

お知らせ


走行軌跡 1 パターンあたり、最大
で 50km 分まで登録できます。
すでに 3 パターン記録されてい
るときは、走行軌跡を追加でき
ません。どれか消去してから
行ってください。

軌跡メモリーを呼び出す




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリーを編集する
呼び出す を選ぶ




表示する軌跡メモリーを
選ぶ



地図が表示されます。


登録する

軌跡メモリーの
名称を変更する




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から




軌跡メモリーを編集する
名称を付ける を選ぶ



名称を変更する軌跡メモ
リーを選ぶ



確認 を選ぶ




名称を入力し、完了 を選ぶ

お知らせ


文字の入力方法は、82 ページ
を参照してください。

軌跡メモリーを消去する




ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **設定** から



軌跡メモリーを編集する
消去する を選ぶ




消去する軌跡メモリーを
選ぶ



確認 を選ぶ

ジョイスティック/決定

メニュー



走行軌跡を登録する（軌跡メモリー）