

地図の見かた

地図画面

時計表示

- GPS衛星から信号を受信して、時刻が自動的に調整されます。
(手動では調整できません)
- 表示する/しないの設定→P.164

抜け道表示※1

- 抜け道は緑色の線で表示されます。
- 抜け道データ収録エリア→P.197
- 表示する/しないの設定→P.162
- 抜け道を考慮したルートを探索できます。(P.40)

立体ランドマーク※1

全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示

- 表示する/しないの設定→P.162
- 3Dの市街地図には表示されません。

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、縮尺を変更してください。

方位マーク (地図の向きを表示)

ノースアップ
(北が上の地図)

ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

選ぶと、地図の向きが切り換わる (P.44)

100m

現在の縮尺を表示

GPS


GPSマーク

GPS衛星による自転車位置の測定を行っているときに表示

VICS
14:00

VICSマーク

VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.50)



オーディオ情報表示

再生中のオーディオ情報を表示

- 表示する/しないの設定→P.164

事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定→P.163

シーズンレジャーランドマーク※1

桜と紅葉の季節になると観光スポットの場所をマークで表示

桜 紅葉 ●表示する/しないの設定→P.162

ランドマーク※1

目印となる施設などを地図上にマークで表示

- 表示させるランドマークを選ぶには→P.47
- ランドマークの情報を見るには→P.47

※1 縮尺25 m～800 mで表示されます。

詳細 詳細 / 広域 広域

地図の縮尺が切り換わる (P.43)

LAUNCHER ランチャー

地図画面にタッチキーを表示 (P.38)

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容
—	高速・有料道路 (青)	■	ビル	✈	空港・飛行場
—	国道 (赤)	■	工場	🚉	道の駅
—	主要地方道 (緑)	🗼	灯台	🛤	踏切 (黄)
—	一般都道府県道 (緑)	🏯	神社	🛤	ボトルネック踏切 (橙)
—	他の道路 (灰色) (幅5.5 m以上)	🏯	寺院	🎓	学校
—	他の道路 (灰色) (幅3～5.5 m)	🏯	教会	🎓	幼稚園
🚉	J R	🏯	霊園・墓地	🏥	病院・医院
+++	私鉄	🏯	城跡	🔌	電力会社・発電所
■	水路 (水色)	🚔	警察署	🚿	海水浴場
-----	都道府県境	🚒	消防署	🛼	アイススケート場
■	緑地 (緑)	📮	郵便局	🏊	ヨットハーバー
■	庁舎・敷地など (灰色)	🔄	インターチェンジ (緑)	🏟	競技場・体育館
🏛	官公庁	📶	スマートIC (紫)	🏕	キャンプ場
🏢	都道府県庁	📶	サービスエリア	🌳	公園
🏢	市役所・東京23区役所	📶	パーキングエリア	♨	温泉
🏢	町村・東京以外区役所	🛑	交差点	🏔	山
📶	NTT	🅑	駐車場	🏞	名所・観光地など
🏦	銀行・信用金庫	🚏	駅	🏌	ゴルフ場
🏬	デパート・スーパーなど	🚢	フェリーのりば	🎿	スキー場
H	ホテル・旅館など	🚢	港湾	●	その他の施設

- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。