

本機の設定をアレンジする(ストラダチューン)

1 ランチャーメニュー(P.38)から

★ **TUNE** を選ぶ



2 設定する

- ルート探索に関する設定→下記
- 地図に関する設定→P.41

ルート (ルート探索に関する設定)

ルートを選ぶ


有料道路優先*1

現在の探索条件(P.70)で、高速道路・有料道路を通るレベルを設定する

低	乗り継ぎを変えるなどして少しでも節約
中	標準
高	割高でも有料道路を使用

[お買い上げ時の設定：中]

- 有料道路優先レベルと探索条件の「有料優先」「一般優先」とでは、探索条件が優先されます。



道幅優先*1

通る道路の広さ(幅員、車線数等)の優先度のレベルを設定する

狭	できるだけ遠回りせず距離優先(狭い道や未舗装の道を案内する場合があります。)
中	標準
広	多少遠回りでも広い道を使用

[お買い上げ時の設定：中]

- 広い道路を通るルートが最短距離になる場合、レベルを低くしてもルートは変わりません。
- 長距離のルートを探検時にレベル調整した場合、出発地・目的地周辺で大きな効果があります。

抜け道優先*1

抜け道を優先して通るレベルを設定する

低	抜け道を優先しない
中	抜け道をやや優先する
高	抜け道を最優先で使う

[お買い上げ時の設定：低]

- 抜け道データ収録エリアでのみ有効です。(P.197)

分岐音声案内頻度

分岐点の手前で音声案内する頻度を設定する

低	音声案内の頻度を低くする
中	音声案内の頻度をやや高くする
高	音声案内の頻度を最も高くする

[お買い上げ時の設定：高]

- 頻度が変わるのは音声のみです。拡大図やレーンリストなどの表示は変わりません。

マップ (地図に関する設定)

マップを選ぶ

お買い上げ時の設定に戻す



昼画面/夜画面を選択

昼画面/夜画面を選択する

- 昼画面/夜画面でそれぞれテーマ/道路色/文字サイズを設定できます。(下記)

文字サイズ

文字の大きさを設定する

- **小 中 大**

[お買い上げ時の設定：中]

ルート

ルートの太さと色を設定する

ルートの太さ

- **標準 太 極太**

[お買い上げ時の設定：標準]

ルートの色

- **青 黄 赤 緑**

(青) (黄) (赤) (緑)

[お買い上げ時の設定：青]

テーマ

地図の配色を設定する

- **クルージング**：
ルートが見やすい
[昼画面のお買い上げ時の設定]
- **トラフィック**：
VICS 情報が見やすい
- **タウン**：
街区を色分けし、市街情報をより際立たせる
- **トワイライト**：
夕暮れや夜間など、暗い車内で見やすい
[夜画面のお買い上げ時の設定]

道路色

道路の色を設定する

(テーマごとに設定できます。)

- **A B C D**

[お買い上げ時の設定：

- ・クルージング：B
- ・タウン：A
- ・トラフィック：D
- ・トワイライト：C

自転車マーク

自転車マークの大きさや色を設定する

自転車マークの大きさ

- **小 中 大**

[お買い上げ時の設定：中]

自転車マークの色

- **青 黄 赤 緑**

(青) (黄) (赤) (緑)

[お買い上げ時の設定：赤]

■ 有料道路優先レベル・道幅優先レベル・抜け道優先レベルについて

[探索条件](P.70)と組み合わせ、ルート探索の条件をより細かくお好みに調整できます。

- 区間ごとに優先レベルを調整することはできません。
- レベルを調整しても、ルートが変わらない場合があります。
- 有料道路優先レベルをダウンさせても、料金が上がってしまう場合があります。逆の場合もあります。
- 道幅優先レベルや抜け道優先レベルだけを調整したときでも、高速・有料道路の利用区間が変わる場合があります。
- 探索条件が「eco」の場合、各優先レベルは考慮されません。