

オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

[SD動画、HDMI、Drive P@ss(動画など)の映像は2台目のモニターには出力されません。]

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオの画面に切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- 切換タッチキーには、ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキー(P.22)が表示されます。

切換タッチキーにないオーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

お知らせ

- オーディオ選択タッチキーから選ぶこともできます。(P.22)
- 切換タッチキー・ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキーの項目は変更できます。(P.24)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。
- オーディオの音量を調整するには→P.16


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.165)

SOURCEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。
- オーディオOFF時はオーディオONに切り換わります。
- 交通情報画面(P.125)表示中は、FMに切り換わります。



- ※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA) 挿入時のみ
- ※2 iPod/USBメモリー接続時のみ
- ※3 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ
- ※4 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※5 本機で録音した音楽データの再生録音中(P.105)は切り換わりません。
- ※6 Drive P@ss接続時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.129)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

ONを選ぶ

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

AUDIO ONを選ぶ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

ディスクを挿入する

1 **TILT**を押す


2 チルト/イジェクト画面から

DISC-EJECTを選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は**DISC-EJECT**と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する



- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。


ディスクを取り出す

1 チルト/イジェクト画面(上記)から

DISC-INを選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す



- TILT**を押して、モニターを閉じてください。