


準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.132)

Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する (未接続時のみ)(P.134)

アルバムの頭出し
▲ ▼ を選ぶ
● 選んだアルバム内の先頭の曲から再生を開始します。



音質・音場を調整する (P.126)

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける
● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す

お知らせ

- 接続機器によっては、音声出力や画面表示に時間がかかる場合があります。
- 接続機器によっては、音楽プレーヤーを起動する必要があります。また、音楽プレーヤー再生中でないと正しく操作できない場合があります。
- 接続機器によっては、画面表示が更新されない場合があります。
- 接続機器によっては、アルバム名/トラック名/アーティスト名が表示されない場合があります。
- 接続機器や使用する音楽プレーヤーによっては、ナビゲーションから操作できない場合があります。その場合は、接続機器で操作してください。
- 接続機器で動画再生中の音声をBLUETOOTH Audioとしてナビゲーションから出力する場合、接続機器側の映像よりも音声が遅れて出力される場合があります。
- 接続するスマートフォンで複数のアプリを起動している場合、ナビゲーションから操作できなかつたり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前に全てのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器やナビゲーションとの接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。
(例) iPhoneにて、ケーブル接続している場合

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

交通情報画面



お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

- 1 [AM]に切り換える
● オーディオの切り換えかた→P.88
- 2 記憶させたい放送局を選ぶ
● 放送局の選びかた→P.97
- 3 交通情報を、2秒以上タッチする



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。