



ルート探索とルート情報

目的地の表示を行った後、行き先などの設定を行います。

行き先にしたい場所の地図を表示します



発声/取消
を押す



ご用は
何ですか？
「ピッ」

行き先設定

行き先を
設定します



ルート探索が開始される

地図表示のしかたは、この説明書の12ページ、操作編の30ページをご覧ください。

ボイスコントロールで地図を表示した場合は、[発声/取消]ボタンを押さずにそのまま続けて「行き先設定」の操作ができます。(12ページ)


お知らせ

行き先、経由地、探索などに関する他のボイスワードは、25ページをご覧ください。

ワンタッチルート探索



発声/取消
を押す



ワンタッチ
ルート探索

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ワンタッチルート
探索の登録番号を
0～9で
お話しください

1
(イチ)

1



ルート探索が開始される

お知らせ

ワンタッチルート探索の地点が登録されていない場合はルート探索は行われません。ワンタッチルート探索については操作編48ページをご覧ください。

ルートを探索する

ボイスコントロール編

設定されたルートのルート情報を表示します。



発声/取消
を押す



ルート情報

ご用は
何ですか？
「ピッ」

ルート情報を
表示します



お知らせ

「ルート確認」「別ルート探索」などの操作のボイスワードは26ページをご覧ください。

ルート情報を見る

ルート探索とルート情報