



画面の表示内容について



- ① **地図表示(方位)**
地図の表示方法を表します。 P.16
- ② **道路**
青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道・県道 灰色：一般道、細街路
青色(破線)：フェリー航路
- ③ **盗難多発地点警告**
盗難が多く発生している地域に表示します。
- ④ **立体アイコン**
特定の建物を立体的に表示します。
- ⑤ **現在の時刻**
- ⑥ **道路名(または周辺の住所)**

- ⑦ **現在地(自車)マーク**
自分の車の位置と進行方向を表示します。
- ⑧ **63.0km 10:57着 目的地への残距離、到着予想時刻表示**
ルート案内時に、目的地への到着予想時刻と残距離を表示します。
- ⑨ **各種マーク表示**
 - …音量 OFF
 - …AUDIO モード OFF
 - …SD 音楽再生中
 - …CD 再生中
 - …iPod 再生中
 - …USB-Audio 再生中
 - …ラジオ (FM/AM) 受信中
 - …AUX 再生中
 - …eco ドライブ評価中
- ⑩ **交差点情報表示マーク**
交差点の名称と曲がる方向を黄色色で表示します。
- ⑪ **ルート**
目的地までのルートを表示します。
- ⑫ **目的地方向表示**
ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を示します。
- ⑬ **VICSタイムスタンプ**
VICS 情報の提供時刻を表示します。
 『詳細操作編』P.78
- ⑭ **情報バー**
 - ※ **LAUNCHER** 表示時は情報バーは表示されません。
LAUNCHER を非表示にする／ルート案内中は情報バーが表示されます。
- ⑮ **GPS 受信表示**
コンパスマークの背景色：GPSの受信状態
緑色…測位中
黒色…測位計算中／未測位