





出発地／経由地／目的地の変更と削除

1

MENU / **MENU** → **ルート** → **ルート編集** →
変更したい項目( /  / ) → **変更** を
タッチする。

：地点検索方法画面が表示されます。

※経由地がある場合は、**削除** をタッチすると削除する
ことができます。



2


地点の検索方法を選択し、タッチする。


：周辺の地図を表示します。




3

出発地にする / **経由地にする** / **目的地にする** を
タッチする。

：カーソル()のある位置が各地点として登録され、
ルート編集画面に戻ります。

※ **出発地にする** / **経由地にする** / **目的地にする** が表示
されていない場合は  をタッチし、設定メニューを
表示してください。



4

ルート探索 → **案内スタート** を
タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、

案内スタート をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

