

項目	ボタン	内容	ページ
【交差点拡大図を表示】 交差点拡大図の表示を設定します。	<b>する</b> ☆	ルート案内時に交差点拡大図を表示します。	P.87
	<b>しない</b>	交差点拡大図を表示しません。	
【交差点情報の表示】 交差点情報の表示を設定します。	<b>する</b> ☆	ルートを設定していないときでも交差点情報を表示します。	P.87
	<b>しない</b>	交差点情報を表示しません。	
	<b>案内中のみ</b>	ルート案内時に交差点情報を表示します。	
【ETCレーンの表示】 ETCレーンの表示を設定します。	<b>する</b>	ルート案内時に料金所の手前でETCレーンを表示します。	P.88
	<b>しない</b> ☆	ETCレーンを表示しません。	
【盗難多発地点警告】 盗難多発地点の表示を設定します。	<b>する</b> ☆	地図上に盗難多発地点(🚨)を表示します。	P.88
	<b>しない</b>	盗難多発地点を表示しません。	
【方面看板の表示】 方面看板の表示を設定します。	<b>する</b> ☆	ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。	P.88
	<b>しない</b>	方面看板を表示しません。	
	<b>案内中のみ</b>	ルート案内時に方面看板を表示します。	
【リアル3D表示】 リアル3D交差点の表示を設定します。	<b>する</b> ☆	ルート案内時にリアル3D交差点を表示します。	P.88
	<b>しない</b>	リアル3D交差点を表示しません。	
【自動再探索時のアラーム】 自動再探索時のアラームを設定します。*2	<b>する</b> ☆	自動再探索をする設定にしている場合、自動再探索時にアラームが鳴ります。	-
	<b>しない</b>	自動再探索時にアラームが鳴りません。	
【AUDIO画面中の案内割込】 AUDIOモード表示中に、ルート案内を割込ませるかどうかを設定します。	<b>する</b> ☆	ルート案内を割込ませます。	-
	<b>しない</b>	ルート案内を割込ませません。	

☆はお買い上げ時の設定です。

\* 2印…自動再探索の設定については [📄 P.97](#) をご覧ください。

#### お知らせ

各種表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、以下にご注意ください。

- データが収録されていない場所や施設(ETCレーンや方面看板など)では表示されません。
- データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容が実際とは異なる場合があります。