

## 現在地(自車)マークの位置を修正する

通常は、この操作は必要ありません。

1

**MENU** / **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **自車位置修正** をタッチする。

: 現在地の位置修正画面が表示されます。

2

画面をタッチして、現在地(自車)マークを表示させたい場所にカーソル(→)を合わせ、**セット** をタッチする。

: 方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、**P.20**をご覧ください。

カーソル(→)



3

矢印(← / →)をタッチして、現在地(自車)マークの方向を修正し、**セット** をタッチする。

: メッセージが表示され、現在地の地図画面に戻ります。

進行方向



### お知らせ

現在地(自車)マークの位置/方向を修正する際の地図は“北方向を上”の地図になります。

## 現在地(自車)マークの種類を設定する

1

**MENU** / **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **カーマーク選択** をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2

矢印(レッド) / 矢印(イエロー) / 車(レッド) / 車(シルバー) / スニーカー を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

※お買い上げ時は **矢印(レッド)** に設定されています。

プレゼントカーマーク **P.72**

### カーマーク選択画面



各種設定を  
する