


音量調整する

1

「- VOL +」を押す、
または各AUDIOモード画面で「-」／「+」をタッチする。

：画面に現在の音の大きさを示す音量表示が表示されます。

※押し続けて調整することもできます。



(例) CD再生画面



タッチするとオーディオの音量を
消音にすることができます。



音量表示

お知らせ 音量は各AUDIOモードで個別に設定できます。