

初期化される項目について

初期化を実行した場合、お買い上げ時の設定に戻る項目は下記のとおりです。

項目		初期化	出荷状態に戻す (全て)	出荷状態に戻す (設定のみ)	センサー学習結果 を初期化する
画面表示	メイン画面		○	○	×
	右画面		○	○	×
到着予想			○	○	×
探索条件			○	○	×
地図カスタマイズ	地図の基本表示		○	○	×
	地図の設定		○	○	×
	右画面設定		○	○	×
	カーマーク選択		○	○	×
地図ボタン表示	メイン地図		○	○	×
	右地図		○	○	×
ランチャーボタン			○	○	×
ルート案内			○	○	×
ランドマーク			○	○	×
案内音量			○	○	×
ecoドライブ設定			○	○	×
FM多重			○	○	×
登録地点			○	×	×
走行軌跡	保存データ		○	×	×
	設定		○	○	×
画面の明るさ設定			○	○	×
操作設定			○	○	×
案内音声割込設定			○	○	×
音量調整			○	○	×
リヤビューカメラ	目安線表示		×	○	×
	目安線調整		×	×	×
ステアリングスイッチ設定			×	×	×
言語切換			○	○	×
各AUDIOモードでの設定 (再生モード、選曲モード、SOUND設定など)			○	○	×
学習レベル(距離、回転、3Dセンサー)			×	×	○

○印…初期値に戻る ×印…初期値に戻らない