

自宅を登録する

自宅を登録しておくと、自宅までのルートを探索することができます。

- 1 [MENU] → [情報] → [地点編集] をタッチする。

: 地点編集画面が表示されます。

(お知らせ) 自宅が未登録の場合、[MENU] → [自宅] → [はい] をタッチしても自宅を登録することができます。

- 2 [自宅編集(登録されていません)] をタッチする。

: 自宅の登録方法選択画面が表示されます。




- 3 登録方法を選び、地図を表示する。

※表示方法は P.39 の各手順を参考にしてください。



- 4 [自宅にする] をタッチする。

※設定メニューが表示されない場合は、[+] をタッチして設定メニューを表示してください。



■ 自宅の位置を修正する場合

- ① [×閉] または地図画面をタッチして設定メニューを閉じ、カーソル(ーー)を自宅に合わせる。

- ② [+] → [自宅にする] をタッチする。

: 地点編集画面に戻ります。(地図上には 🏠 マークが表示されます。)

(お知らせ) 登録地点の表示をしない設定にしている場合は、登録しても地図上にマークは表示されません。
P.96