


昼夜切換／地図の色を設定する

1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **地図の設定** → **昼夜切換／地図の色** をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。

2 昼夜切換と地図の色を選択し、タッチする。

：選択した項目によって、地図の色が変わります。



項目	ボタン	内容
【昼夜切換】	昼	昼画面のみを表示します。
	夜	夜画面のみを表示します。
	スモール連動 ☆	車のスモールランプに連動して、昼画面／夜画面を切り換えます。
	時間連動	日付、時間と自車位置を考慮し、昼画面／夜画面を切り換えます。
【地図の色】	ノーマル ☆	お買い上げ時の表示です。
	道路メイン	道路を見やすく表示し、詳細地図では国道と一般道を識別しやすくします。
	ポップ	地域ごとにパステルカラーで表示します。
	ハイコントラスト	見やすい白基調の色で表示します。

☆はお買い上げ時の設定です。

右画面に地図を表示する

1 **MENU** → **設定** → **地図カスタマイズ** → **右画面設定** → **右画面に地図表示** をタッチする。

：右画面の設定画面が表示されます。

2 右地図の表示(**する** / **しない**)を選択し、タッチする。

※ **MENU** → **右画面** → **地図** をタッチして、右画面に地図を表示することもできます。[P.32]

※お買い上げ時は **しない** に設定されています。

