

## 発着信履歴から電話をかける

**1** MENU → **ハンズフリー** をタッチする。

: ハンズフリー画面が表示されます。

**2** **発信履歴** / **着信履歴** をタッチする。

: 発信履歴画面または着信履歴画面が表示されます。

ハンズフリー画面



**3** 履歴リストから電話をかけたい相手を選択し、タッチする。

: 発信履歴詳細画面または着信履歴詳細画面が表示されます。

\* 1印…発信履歴または着信履歴を全て削除します。

(例) 発信履歴画面 \* 1



**3** **発信** をタッチする。

: 電話をかけます。

\* 2印…選択した履歴を削除します。

(例) 発信履歴詳細画面 \* 2

